



Indice

Radiocomandi COMPATIBILI

- 8** 433,92 Autoapprendente
- 18** 433,92 Rolling Code
- 20** 433,92 Codice Fisso
- 26** 868,35 Autoapprendente
- 28** 868,35 Rolling Code
- 30** 868,35 Codice Fisso
- 34** Extra UE (Banda libera)
- 50** Radiocomandi primo impianto (Dip-Switch)
- 52** Radiocomandi primo impianto (Rolling Code)
- 54** Quarzati
- 60** Analizzatori/Programmatori
- 64** Ricevitori
- 65** Accessori
- 68** Kit **APRI-PORTA** per elettroserrature
- 70** Micro Ricevitore Monocanale

Radiocomandi ORIGINALI

- 74** ALLMATIC
- 80** APRIMATIC
- 84** BENINCÀ
- 86** BFT
- 90** CAME
- 94** CARDIN
- 104** DEA
- 106** DITEC
- 112** FAAC
- 124** FADINI
- 132** GENIUS
- 138** GIBIDI
- 140** HORMANN
- 144** KEY AUTOMATION
- 146** KING GATE
- 148** LABEL
- 150** MARANTEC
- 152** MHOUSE
- 154** NICE
- 162** O&O
- 166** PRATEL
- 170** RIB
- 174** SEA
- 178** SEAV
- 180** SERAI
- 182** SILVELOX
- 188** SOMMER
- 194** STAGNOLI
- 196** TAU
- 198** TELCOMA



Ogni logo e marchio riportati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi Produttori.



Radiocomandi COMPATIBILI



Introduzione

Un radiocomando apricancello è un dispositivo che consente l'attivazione del cancello a distanza utilizzando onde elettromagnetiche. Il funzionamento prevede l'interazione tra due unità distinte:

un **trasmettitore**, portatile a disposizione dell'utente; un **ricevitore**, in posizione fissa collegato via cavo al dispositivo da comandare.

Il trasmettitore, per mezzo di un'onda radio trasmessa ad una determinata frequenza, invia un messaggio al ricevitore. L'informazione contenuta nel messaggio è composta da un codice di sicurezza (codice utente) e da un comando di attuazione. Il ricevitore, una volta rilevato il segnale radio, ne estrae il messaggio, confronta il codice di sicurezza con quello già presente nella sua memoria e, se i due combaciano, attiva il relè eseguendo così il comando di attuazione.

I radiocomandi apricancello si possono suddividere usando due criteri:

- La frequenza di lavoro (espressa in Mhz)
- Il codice trasmesso(fisso o variabile)

Utilizzando come criterio di distinzione la frequenza possiamo suddividere i radiocomandi in:

1° **Quarzati** (che solitamente trasmettono in bassa frequenza : 15-50 MHz)

2° **Frequenza libera** (che trasmettono a frequenze comprese tra 230 e 500 MHz)

3° **Frequenza europea** (frequenza 433.92 MHz o 868 Mhz)

Utilizzando come criterio di distinzione il tipo di codice possiamo suddividere i radiocomandi in:

1. Codice fisso

2. Codice variabile detti anche Rolling Code


I radiocomandi a codice fisso trasmettono sempre lo stesso codice binario o trinario: in sostanza, il codice trasmesso dal trasmettitore è sempre lo stesso per ciascun singolo impianto e la centralina "ricevitore" lo riconoscerà inequivocabilmente.



Per duplicare questi tipi di radiocomandi si dovrà copiare il codice fisso del radiocomando già utilizzato per l'automatismo servendosi sia di uno dei modelli di radiocomandi SICE ad autoapprendimento, sia eseguendo la duplicazione attraverso il programmatore SICE.

Tutti i radiocomandi a codice fisso possono essere duplicati **senza dover eseguire operazioni sul ricevitore**; è comunque necessario avere a disposizione un trasmettitore funzionante per la sua duplicazione.

Nei radiocomandi a **Codice Dinamico (detti anche Rolling Code)** il codice generato dal trasmettitore è sempre diverso ad ogni attivazione ed è determinato da un algoritmo stabilito dal fabbricante. Il ricevitore, grazie ad un sistema interno, riesce ad essere sempre sincronizzato con il relativo trasmettitore.





NINI

(433,92 autoapprendimento)



Radiocomando **SICE**
Mod. **NINI (433,92)** 2 tasti
Cod. SICE 4790755

Universale

433,92

Autoapprendimento

Programmazione:

Prima di utilizzare il "NINI" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

1. Premere **e tenere premuto** il tasto 1 del "NINI", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
 2. **Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED del "NINI" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
 3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "NINI", quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale).
Non appena il LED del "NINI" cambia lampeggio (lampeggio più veloce), significa che il codice è stato appreso. *
Accertarsi che il LED lampeggi almeno 4 o 5 volte. **
 4. Premere il tasto del "NINI" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spenga.
- * In alcuni casi è consigliabile posizionare il radiocomando da copiare schiena a schiena con il "NINI" e, tenendo premuto il tasto da copiare, fare scorrere lentamente il radiocomando finché il led non cambi lampeggio. La migliore posizione di ricezione del codice e quindi la clonazione dipende infatti dalla posizione dell'antenna del radiocomando originale.
- ** se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.

Per programmare il secondo tasto del "NINI", ripetere la stessa operazione dall'inizio (punto 1) e, arrivati al punto 4, selezionare il tasto libero del "NINI"

Nota: la memoria del "NINI" è completamente riscrivibile.

**Posizione migliore
per la duplicazione**



4790755

istruzioni per la duplicazione



MIKO

(433,92 autoapprendimento)



Radiocomando **SICE**
Mod. **MIKO (433,92)** 2 tasti
Cod. SICE 4790743 > 4790749

Universale

433,92

Autoapprendimento

Programmazione:

Prima di utilizzare il "MIKO" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

- 1. Premere e tenere premuto** il tasto 1 del "MIKO", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
- 2. Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED del "MIKO" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2 sec.
- 3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "MIKO",** quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale).
Non appena il LED del "MIKO" cambia lampeggio (lampeggio più veloce), significa che il codice è stato appreso. *
- 4. Premere il tasto del "MIKO" sul quale si desidera inserire il codice appena** appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spenga.



- * In alcuni casi è consigliabile posizionare il radiocomando da copiare schiena a schiena con il "MIKO" e, tenendo premuto il tasto da copiare, fare scorrere lentamente il radiocomando finché il led non cambi lampeggio. La migliore posizione di ricezione del codice e quindi la clonazione dipende infatti dalla posizione dell'antenna del radiocomando originale.
- ** se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.

Per programmare il secondo tasto del "MIKO", ripetere la stessa operazione dall'inizio (punto 1) e, arrivati al punto 4, selezionare il tasto libero del "MIKO"

Nota: la memoria del "MIKO" è completamente riscrivibile.

**Posizione migliore
per la duplicazione**



4790743 > 4790744 > 4790745 > 4790746 > 4790748 > 4790749

istruzioni per la duplicazione



4790724

(433,92 autoapprendimento)





Radiocomando SICE Mod. 433,92

Cod. SICE 4790724 (vecchio codice 4790704)

Universale

433,92

Autoapprendimento

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Scegliere 3 tasti tra cui quello su cui si intende inserire il programma desiderato,** quindi premerli contemporaneamente.
- 2. Il 4790724 emetterà 4 lampeggi** a conferma dell'avvenuto passaggio alla modalità di programmazione.
- 3. Rilasciare i 2 tasti** e tenere ancora premuto solo quello da programmare.
- 4. Premere ora il tasto sul radiocomando originale** (da copiare) ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando 4790724 a conferma dell'avvenuta programmazione.
- 5. Prima di rilasciare il tasto già memorizzato premere il successivo tasto vergine,** ora è possibile proseguire con la programmazione rilasciando quello già memorizzato.
- 6. Ripetere l'operazione dal punto 4** fino a completa programmazione.
- 7. In caso venga rilasciato un tasto per errore,** si dovrà ripetere l'operazione dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Posizione migliore per la duplicazione

Vecchio radiocomando



istruzioni per la duplicazione



HAPPYBLUE

(433,92 autoapprendimento)



Radiocomando **SICE**
Mod. **HAPPY BLUE**
(433,92 Autoapprendimento)
Cod. SICE 4790727

Universale

433,92

Autoapprendimento

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Scegliere 3 tasti tra cui quello su cui si intende inserire il programma desiderato, quindi premerli contemporaneamente.**
- 2. Il 4790727 emetterà 4 lampeggi** a conferma dell'avvenuto passaggio alla modalità di programmazione.
- 3. Rilasciare i 2 tasti** e tenere ancora premuto solo quello da programmare.
- 4. Premere ora il tasto sul radiocomando originale** (da copiare) ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando 4790727 a conferma dell'avvenuta programmazione.
- 5. Prima di rilasciare il tasto già memorizzato premere il successivo tasto vergine**, ora è possibile proseguire con la programmazione rilasciando quello già memorizzato.
- 6. Ripetere l'operazione dal punto 4** fino a completa programmazione.
- 7. In caso venga rilasciato un tasto per errore**, si dovrà ripetere l'operazione dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Posizione migliore per la duplicazione

Vecchio radiocomando



istruzioni per la duplicazione



REMOCON
RMC - 168SL
USE 23A ALKALINE BATTERY



SIRIO

(433,92 autoapprendimento)



Radiocomando **SICE**
Mod. **SIRIO**

Cod. SICE 4790747 **433,92 MHz** Autoapprendimento

Universale

433,92

Autoapprendimento

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Scegliere 3 tasti tra cui quello su cui si intende inserire il programma desiderato**, quindi premerli contemporaneamente.
- 2. Il SIRIO emetterà 4 lampeggi** a conferma dell'avvenuto passaggio alla modalità di programmazione.
- 3. Rilasciare i 2 tasti** e tenere ancora premuto solo quello da programmare.
- 4. Premere ora il tasto sul radiocomando originale** (da copiare) ed attendere che vengano emessi 3 lampeggi dal radiocomando SIRIO a conferma dell'avvenuta programmazione.
- 5. Prima di rilasciare il tasto già memorizzato premere il successivo tasto vergine**, ora è possibile proseguire con la programmazione rilasciando quello già memorizzato.
- 6. Ripetere l'operazione dal punto 4** fino a completa programmazione.
- 7. In caso venga rilasciato un tasto per errore**, si dovrà ripetere l'operazione dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Posizione migliore per la duplicazione

Vecchio radiocomando



istruzioni per la duplicazione



Remocon
RMC - 165HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

Remocon
RMC - 166HS
USE 23A ALKALINE BATTERY

NUOVA VERSIONE



SIRIO HOPPY 4

(433,92 Rolling Code)



Radiocomando **SICE**
Mod. **SIRIO HOPPY 4**

Cod. SICE 4790666 **MARRONE**

Cod. SICE 4790667 **NERO**


Universale

433,92


Programmabile
con Generator

**Per la duplicazione è necessario un programmatore
GENERATOR**

**COLLEGARE IL RADIOCOMANDO AL PROGRAMMATORE GENERATOR
E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL GENERATOR.**



istruzioni per la duplicazione



SIRIO FIX 4

(433,92 Codice Fisso)



Radiocomando **SICE**
Mod. **SIRIO FIX 4**
Cod. SICE 4790751 **NERO**

Universale

433,92

Programmabile
con Generator

**Per la duplicazione è necessario un programmatore
GENERATOR**

**COLLEGARE IL RADIOCOMANDO AL PROGRAMMATORE GENERATOR
E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL GENERATOR.**



Radiocomando TIPO C



istruzioni per la duplicazione



DUPLICAZIONE TRAMITE GENERATOR cod. 4790999

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI RADIOCOMANDI A CODICE FISSO

- ACCENDERE IL PROGRAMMATORE E SELEZIONARE LA VOCE DUPLICAZIONE CODICI FISSI
- COLLEGARE AL GENERATOR IL RADIOCOMANDO **REMOCON** (4790751)
- PREMERE IL TASTO **CONFIRM** E VISUALIZZERO' LA SCHERMATA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SULLA ZONA DESTRA DEL GENERATOR
- PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO, SUL DISPLAY DEL GENERATOR COMPARIRA':

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
9 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale





- IL PRIMO TASTO DEL RADIOCOMANDO E' QUINDI STATO MEMORIZZATO COME TESTIMONIA **1** CHE E' SCESO SOTTO IL PRIMO NUMERO
- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE UN ALTRO CODICE BISOGNERA' PREMERE L'ALTRO TASTO DEL RADIOCOMANDO E NOTEREMO UN ALTRO **1** SCENDERE SOTTO AL NUMERO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
8 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE ALTRI TASTI ESEGUIRE ANCORA LA PROCEDURA INDICATA NEL PUNTO PRECEDENTE, SE NO PREMERE IL TASTO **CONFIRM**
- SCEGLIERE DI UTILIZZARE RADIOCOMANDI DI TIPO **C**
- PREMERE ORA IL TASTO CONFIRM E SUL DISPLAY COMPARIRA':

PROGRAMMAZIONE CORRETTA





BIG FOOT
(433,92 autoapprendimento)



Radiocomando **SICE**
Mod. **BIG FOOT (433,92)**
Cod. SICE 4790717 > 4790725

Universale

433,92

Autoapprendimento

Programmazione:

Prima di utilizzare il "BIG FOOT" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:


1. Premere **e tenere premuto** il tasto 1 del "BIG FOOT", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
2. **Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED del "BIG FOOT" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2sec
3. Posizionare il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "BIG FOOT", quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale).
Non appena il LED del "BIG FOOT" cambia lampeggio (lampeggio più veloce), significa che il codice è stato appreso. *
Accertarsi che il LED lampeggi almeno 4 o 5 volte. **
4. Premere il tasto del "BIG FOOT" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spenga.

* In alcuni casi è consigliabile posizionare il radiocomando da copiare schiena a schiena con il "BIG FOOT" e, tenendo premuto il tasto da copiare, fare scorrere lentamente il radiocomando finché il led non cambi lampeggio. La migliore posizione di ricezione del codice e quindi la clonazione dipende infatti dalla posizione dell'antenna del radiocomando originale.

** se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.

Per programmare gli altri tasti del "BIG FOOT", ripetere la stessa operazione dall'inizio (punto 1) e, arrivati al punto 4, selezionare il tasto libero del "BIG FOOT"

Nota: la memoria del "BIG FOOT" è completamente riscrivibile.



4790720 > 4790721 > 4790719 > 4790722 >



4790725



4790717 > 4790718

istruzioni per la duplicazione



BIG FOOT
(868,35 autoapprendimento)



Radiocomando SICE Mod. **BIG FOOT (868,35)**

Cod. SICE 4790741

Programmazione:

Prima di utilizzare il "BIG FOOT" nella propria installazione, si deve copiare il codice del trasmettitore che si vuole duplicare. Per fare questo, procedere nel modo seguente:

- 1. Premere e tenere premuto** il tasto 1 del "BIG FOOT", **e contemporaneamente** premere 4 volte il tasto 2.
 - 2. Rilasciare entrambi i tasti.**
A questo punto il LED del "BIG FOOT" emetterà un lampeggio breve circa ogni 2sec
 - 3. Posizionare** il radiocomando da clonare di fronte oppure sovrapposto al "BIG FOOT", quindi premere il tasto da copiare (sul radiocomando originale).
Non appena il LED del "BIG FOOT" cambia lampeggio (lampeggio più veloce), significa che il codice è stato appreso. *
Accertarsi che il LED lampeggi almeno 4 o 5 volte. **
 - 4. Premere** il tasto del "BIG FOOT" sul quale si desidera inserire il codice appena appreso e mantenerlo premuto fino a quando il LED non si spenga.
- * In alcuni casi è consigliabile posizionare il radiocomando da copiare schiena a schiena con il "BIG FOOT" e, tenendo premuto il tasto da copiare, fare scorrere lentamente il radiocomando finché il led non cambi lampeggio. La migliore posizione di ricezione del codice e quindi la clonazione dipende infatti dalla posizione dell'antenna del radiocomando originale.
- ** se il LED lampeggia solo 3 volte e si spegne il codice non è stato appreso correttamente, ripetere l'operazione dal punto 1.



4790741

istruzioni per la duplicazione



SLIM HOPPY 4

(868,35 Rolling Code)



Radiocomando **SICE**
Mod. **SLIM HOPPY 4**

Cod. SICE 4790668 **868,35**

Universale

868,35

Programmabile
con Generator

**Per la duplicazione è necessario un programmatore
GENERATOR**

**COLLEGARE IL RADIOCOMANDO AL PROGRAMMATORE GENERATOR
E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL GENERATOR.**



istruzioni per la duplicazione



SLIM 4

(868,35 Codice Fisso)



Radiocomando **SICE**
Mod. **SLIM 4**

Cod. SICE 4790757 **868,35**

Universale

868,35

Programmabile
con Generator

**Per la duplicazione è necessario un programmatore
GENERATOR**

**COLLEGARE IL RADIOCOMANDO AL PROGRAMMATORE GENERATOR
E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL GENERATOR.**



istruzioni per la duplicazione



DUPLICAZIONE TRAMITE GENERATOR cod. 4790999

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI RADIOCOMANDI A CODICE FISSO

- ACCENDERE IL PROGRAMMATORE E SELEZIONARE LA VOCE DUPLICAZIONE CODICI FISSI
- COLLEGARE AL GENERATOR IL RADIOCOMANDO **REMOCON** (4790757)
- PREMERE IL TASTO **CONFIRM**, VISUALIZZERO' LA SCHERMATA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SULLA ZONA DESTRA DEL GENERATOR
- PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO, SUL DISPLAY DEL GENERATOR COMPARIRA':

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
9 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale





- IL PRIMO TASTO DEL RADIOCOMANDO E' QUINDI STATO MEMORIZZATO COME TESTIMONIA **1** CHE E' SCESO SOTTO IL PRIMO NUMERO
- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE UN ALTRO CODICE BISOGNERA' PREMERE L'ALTRO TASTO DEL RADIOCOMANDO E NOTEREMO UN ALTRO **1** SCENDERE SOTTO AL NUMERO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
8 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE ALTRI TASTI ESEGUIRE ANCORA LA PROCEDURA INDICATA NEL PUNTO PRECEDENTE, SE NO PREMERE IL TASTO **CONFIRM**
- SCEGLIERE DI UTILIZZARE RADIOCOMANDI DI TIPO **C**
- PREMERE ORA IL TASTO CONFIRM E SUL DISPLAY COMPARIRA':

PROGRAMMAZIONE CORRETTA





4790736
(EXTRA UE)



Radiocomando **SICE** Mod. **2 GAMME DI REQUENZA** Cod. SICE 4790736 (frequenze diverse da 433,92 solo EXTRA-UE)

Universale

Bi Frequenza

Programmabile

1. DUPLICAZIONE TRAMITE PROGRAMMATORE cod. 4790730


IMPOSTAZIONE	DISPLAY	AZIONE
1- INSERIRE L'ALIMENTAZIONE E COLLEGARE IL RADIOCOMANDO NUOVO PROVISTO DI PILA.	0 . 0	
2 - PREMERE I TASTI 2 e 3 (23) CONTEMPORANEAMENTE	r 1 1 1	DUPLICAZIONE A 433.92 MHz POSIZIONE SWITCH (CH1)
3 - POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO ORIGINALE SULLA (TEST AREA) E PREMERE IL PRIMO TASTO DA DUPLICARE.	- - - - done	CODICE IN LETTURA LETTURA CODICE COMPLETATA
CODICE SEMPLICE	A-10	I MODELLI: RMC535 MONOCANALE RMC558 BICANALE (MEMORIZZANO TUTTI E 3 I TIPI)
CODICE COMPLESSO	b-10	
CODICE MOLTO COMPLESSO	b-04	
	rety	PREMERE IL TASTO 1 (SETTING) E RIPROVARE PARTENDO DAL PUNTO 4
	E-10	
	r112	IN ATTESA DEL SECONDO CODICE
4 - RIPETERE L'OPERAZIONE DAL PUNTO 4 FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI r221	r113 :	IN ATTESA DEL TERZO CODICE
	r221	(DUPLICAZIONE ALTRE FREQUENZE E POSIZIONE SWITCH CH2)
5 - Arrivati a r221 si è passati in automatico alla programmazione dei tasti il cui codice avrà frequenza libera (REGOLABILE DA NOI)	r221	IN ATTESA DEL PRIMO CODICE CON FREQUENZA LIBERA
6 - RIPETERE L'OPERAZIONE DEL PUNTO 4 FINO A FINE PROGRAMMAZIONE E PREMERE IL TASTO 2 DEL duplicatore PER EFFETTUARE LA DUPLICAZIONE	p- - -	
	PA 10	FINE DUPLICAZIONE COD SEMPLICE
	Pb 10	FINE DUPLICAZIONE COD COMPLESSO
	Pb 04	FINE DUPLICAZIONE COD MOLTO COMPLESSO
7 - PER CONTROLLARE LA FREQUENZA PREMERE IL TASTO 1 (SETTING)	0.0	TARARE, CON IL CACCIAVITE IN DOTAZIONE LA FREQUENZA DEL RADIOCOMANDO COPIATO
PER PASSARE DIRETTAMENTE ALLA FUNZIONE r221 (duplicazione altre frequenze) PREMERE IL TASTO 1 (SETTING) 5 VOLTE (VIENE SALTATA LA SEZIONE QUARZATA A 433.92 MHz)	r221	

2. COMBINAZIONE TASTI:

- 1 SETTING (PROG. MONOFREQUENZA)
- 1+2 RESTART
- 2 DUPLICAZIONE
- 2+3 PROG. BIFREQUENZA
- 3 CHECK
- 1+3 RIDUPLICAZIONE
- 4 ON-OFF



Posizionamento del ponticello posto vicino al Led per la selezione della gamma di frequenza.





DUPLICAZIONE TRAMITE GENERATOR cod. 4790999

UTILIZZARE RADIOCOMANDO DUAL (cod Sice 4790736)

- ACCENDERE IL PROGRAMMATORE E SELEZIONARE LA VOCE DUPLICAZIONE CODICI FISSI
- COLLEGARE AL GENERATOR IL RADIOCOMANDO 4790736 (**DUAL**)
- PREMERE IL TASTO **CONFIRM**, SUL DISPLAY ED IL GENERATOR VISUALIZZERA' LA SCHERMATA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO (A FREQUENZA 433.92) SULLA ZONA DESTRA DEL GENERATOR
- PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO, SUL DISPLAY DEL GENERATOR COMPARIRA':

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
9 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- IL PRIMO TASTO DEL RADIOCOMANDO E' QUINDI STATO MEMORIZZATO COME TESTIMONIA **1** CHE E' SCESO SOTTO IL PRIMO NUMERO.
- IL NUMERO **1** INDICA CHE IL TASTO MEMORIZZATO FUNZIONERA' IN FREQUENZA 433.92
- A QUESTO PUNTO PER METTERE SUL SECONDO TASTO DEL **DUAL** UN RADIOCOMANDO A BANDA LIBERA NON DOVREMO FAR ALTRO CHE POSIZIONARE QUEST'ULTIMO SULLA PARTE DESTRA DEL GENERATOR E





PREMERE APPUNTO IL TASTO DESIDERATO; SULLO SCHERMO COMPARIRÀ

1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10
1 **1**
8 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- CI RITROVEREMO A DOVER INSERIRE IL TERZO CODICE SUL TASTO NUMERO 3 MA COSÌ FACENDO IL GENERATOR CONSIDERERÀ IL CODICE CHE È APPENA STATO TRASMESSO COME 433.92.
- ADESSO PREMERE **FRECCIA SINISTRA** E POI **FRECCIA GIÙ** IN MODO DA CAMBIARE IL NUMERO IN UN NUMERO **2** CHE SARA' LETTO COME FREQUENZA LIBERA.
A FINE PROGRAMMAZIONE TARARE IL COMPENSATORE ALLA STESSA FREQUENZA DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE BANDA LIBERA.
- PREMERE **FRECCIA DESTRA** PER RITORNARE SUL NUMERO 3 DOVE SARA' POSSIBILE INSERIRE UN NUOVO CODICE
- SE TUTTO È AVVENUTO CORRETTAMENTE VEDRETE SULLO SCHERMO

1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10
1 **2**
8 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- RIPETERE I PUNTI PRECEDENTI SE SI INTENDE MEMORIZZARE ALTRI TASTI, FACENDO ATTENZIONE ALLA PARTICOLARITÀ DEL FREQUENZA LIBERA; SE INVECE SI VUOLE CHIUDERE LA PROGRAMMAZIONE PREMERE IL TASTO **CONFIRM**
- SCEGLIERE DI UTILIZZARE RADIOCOMANDO DI TIPO **B**
- PREMERE ORA IL TASTO CONFIRM E SUL DISPLAY COMPARIRÀ:

PROGRAMMAZIONE CORRETTA

N.B.

Se il numero che scende sotto alla numerazione posta in alto sul display è **1** allora il tasto corrispondente funzionerà col la frequenza 433.92; se invece il tasto è il **2** allora il pulsante agirà come banda libera.



**4600086 +
6900274**
(EXTRA UE)



Radiocomando **SICE** Mod. **FREQUENZA LIBERA**

Cod. SICE 4600086 + 6900274
(frequenze diverse da 433,92
solo EXTRA-UE)


Universale

Banda Libera

Programmabile

1. COMBINAZIONE TASTI:


- 1 SETTING (PROG. MONOFREQUENZA)
- 1+2 RESTART
- 2 DUPLICAZIONE
- 2+3 PROG. BIFREQUENZA
- 3 CHECK
- 1+3 RIDUPLICAZIONE
- 4 ON-OFF



2. DUPLICAZIONE TRAMITE PROGRAMMATORE 4790730

IMPOSTAZIONE	DISPLAY	AZIONE
1- INSERIRE L'ALIMENTAZIONE	0 . 0	
2- PREMERE IL TASTO 1 (SETTING)	r - - 1	
3- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO ORIGINALE SULLA (TEST AREA) E PREMERE IL PRIMO TASTO DA DUPLICARE.	d o n e	CODICE IN LETTURA LETTURA CODICE COMPLETATA
4- CODICE SEMPLICE	A - 10	I MODELLI: RMCS35 MONOCANALE
CODICE COMPLESSO	b - 10	RMCS58 BICANALE
CODICE MOLTO COMPLESSO	b - 04	(MEMORIZZANO TUTTI E 3 I TIPI)
	r e t y	RIPROVARE PARTENDO DAL PUNTO 2
	E - 10	
	r - - 2	IN ATTESA DEL SECONDO CODICE
5- PREMERE IL SECONDO TASTO SUL RADIOCOMANDO ORIGINALE	- - - -	RIPETERE DAL PUNTO 3
6- COLLEGARE TRAMITE CAVETTO IL DUPLICATORE AL RADIOCOMANDO PROVVISORIO DI PILA 12V. PREMERE IL TASTO 2 (duplicazione). Attendere qualche secondo per FINE DUPLICAZIONE	P - - -	INIZIO DUPLICAZIONE (il codice è in fase di scrittura sul radiocomando Remocon)
	PA 10	FINE DUPLICAZIONE
	Pb 10	" "
	Pb 04	" "
7- PER CONTROLLARE LA FREQUENZA PREMERE IL TASTO 1 (SETTING)	0 . 0	TARARE, CON IL CACCIAVITE IN DOTAZIONE LA FREQUENZA DEL RADIOCOMANDO COPIATO PER OTTENERE LA STESSA LETTURA DELL' ORIGINALE.

Posizionamento del ponticello posto vicino al Led per la selezione della gamma di frequenza.



istruzioni per la duplicazione



DUPLICAZIONE TRAMITE GENERATOR cod. 4790999

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI RADIOCOMANDI A CODICE FISSO

- ACCENDERE IL PROGRAMMATORE E SELEZIONARE LA VOCE DUPLICAZIONE CODICI FISSI
- COLLEGARE AL GENERATOR IL RADIOCOMANDO **REMOCON** (4600086+6900274)
- PREMERE IL TASTO **CONFIRM**, VISUALIZZERO' LA SCHERMATA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SULLA ZONA DESTRA DEL GENERATOR
- PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO, SUL DISPLAY DEL GENERATOR COMPARIRA':

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
9 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale





- IL PRIMO TASTO DEL RADIOCOMANDO E' QUINDI STATO MEMORIZZATO COME TESTIMONIA **1** CHE E' SCESO SOTTO IL PRIMO NUMERO
- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE UN ALTRO CODICE BISOGNERA' PREMERE L'ALTRO TASTO DEL RADIOCOMANDO E NOTEREMO UN ALTRO **1** SCENDERE SOTTO AL NUMERO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
 8 SPAZI ANCORA LIBERI
 pronto per il segnale

- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE ALTRI TASTI ESEGUIRE ANCORA LA PROCEDURA INDICATA NEL PUNTO PRECEDENTE, SE NO PREMERE IL TASTO **CONFIRM**
- SCEGLIERE DI UTILIZZARE RADIOCOMANDI DI TIPO **B**
- PREMERE ORA IL TASTO CONFIRM E SUL DISPLAY COMPARIRA':

PROGRAMMAZIONE CORRETTA

**Posizionamento del ponticello
 posto vicino al Led per la selezione
 della gamma di frequenza.**

	340 -510
	280 -340
	245 -280





**4600080 +
6900272**
(EXTRA UE)



Radiocomando **SICE** Mod. **FREQUENZA LIBERA**

Cod. SICE 4600080 + 6900272
(frequenze diverse da 433,92
solo EXTRA-UE)

Universale

Banda Libera

Autoapprendimento

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione *le seguenti istruzioni*:

- 1. Verificare la frequenza** del radiocomando originale.
- 2. Verificare se il radiocomando è pronto per ricevere il codice** (ponticello J1 sopra la batteria chiuso, lampeggio singolo del led quando si preme uno dei tasti).
- 3. Mettere schiena a schiena i due radiocomandi.**
- 4. Premere il tasto del radiocomando originale** e poi quello del radiocomando clone.
- 5. Aspettare tre lampeggi del led**, e ripetere l'operazione per tutti i tasti che si vuole codificare.
- 6. Togliere il ponticello J1* sopra la batteria.**
- 7. Posizioni del ponticello J2 per la scelta delle gamme di frequenza** (posto in alto, alla sinistra del Led):
 - Ponticello in posizione verticale a destra = da 280 MHz a 340 MHz
 - Ponticello in posizione verticale a sinistra = da 245 MHz a 280 MHz
 - Togliendo completamente il ponticello = da 340 MHz a 510 MHz



8. Una volta individuata la corretta gamma di frequenze, togliere delicatamente la cera dal compensatore e, con l'ausilio di un cacciavite ceramico, tarare puntualmente la frequenza desiderata. **

* In alcuni casi, se la procedura di duplicazione non dovesse andare a buon fine è opportuno tarare prima la frequenza e successivamente copiare il codice.

** Avvicinarsi il più possibile alla frequenza esatta poichè sono tollerati errori di +/- 0,5 MHz.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Posizionamento
del ponticello
posto vicino
al Led per la
selezione della
gamma di
frequenza.



istruzioni per la duplicazione



**4600081 +
6900275**
(EXTRA UE)



Radiocomando **SICE** Mod. **FREQUENZA LIBERA**

Cod. SICE 4600081 + 6900275

(frequenze diverse da 433,92
solo EXTRA-UE)

Universale

Banda Libera

Autoapprendimento

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione *le seguenti istruzioni*:



- 1. Verificare la frequenza** del radiocomando originale.
- 2. Verificare se il radiocomando è pronto per ricevere il codice** (ponticello J1 sopra la batteria chiuso, lampeggio singolo del led quando si preme uno dei tasti).
- 3. Mettere schiena a schiena i due radiocomandi.**
- 4. Premere il tasto del radiocomando originale** e poi quello del radiocomando clone.
- 5. Aspettare tre lampeggi del led**, e ripetere l'operazione per tutti i tasti che si vuole codificare.
- 6. Togliere il ponticello J1* sopra la batteria.**
- 7. Posizioni del ponticello J2 per la scelta delle gamme di frequenza** (posto in alto, alla sinistra del Led):
 - Ponticello in posizione verticale a destra = da 280 MHz a 340 MHz
 - Ponticello in posizione verticale a sinistra = da 245 MHz a 280 MHz
 - Togliendo completamente il ponticello = da 340 MHz a 510 MHz
- 8. Una volta individuata la corretta gamma di frequenze, togliere delicatamente la cera dal compensatore** e, con l'ausilio di un cacciavite ceramico, tarare puntualmente la frequenza desiderata. **

* In alcuni casi, se la procedura di duplicazione non dovesse andare a buon fine è opportuno tarare prima la frequenza e successivamente copiare il codice.

** Avvicinarsi il più possibile alla frequenza esatta poichè sono tollerati errori di +/- 0,5 MHz.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Posizionamento del ponticello posto vicino al Led per la selezione della gamma di frequenza.



istruzioni per la duplicazione



SIRIO FREE 4

(EXTRA UE)



**Radiocomando SICE
Mod. SIRIO FREE 4**

Cod. SICE 4790754 **NERO**
(frequenze diverse da 433,92
solo EXTRA-UE)

Universale

Banda Libera

Programmabile
con Generator

**Per la duplicazione è necessario un programmatore
GENERATOR**

**COLLEGARE IL RADIOCOMANDO AL PROGRAMMATORE GENERATOR
E SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEL GENERATOR.**



Posizionamento
del ponticello
posto vicino
al Led per la
selezione della
gamma di
frequenza.

	340 -510
	280 -340
	245 -280



istruzioni per la duplicazione



DUPLICAZIONE TRAMITE GENERATOR cod. 4790999

PROCEDURA DI DUPLICAZIONE DI RADIOCOMANDI A CODICE FISSO

- ACCENDERE IL PROGRAMMATORE E SELEZIONARE LA VOCE DUPLICAZIONE CODICI FISSI
- COLLEGARE AL GENERATOR IL RADIOCOMANDO **REMOCON** (4790754)
- PREMERE IL TASTO **CONFIRM** E VISUALIZZERO' LA SCHERMATA:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO SULLA ZONA DESTRA DEL GENERATOR
- PREMERE IL TASTO DEL RADIOCOMANDO, SUL DISPLAY DEL GENERATOR COMPARIRA':

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
9 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale





- IL PRIMO TASTO DEL RADIOCOMANDO E' QUINDI STATO MEMORIZZATO COME TESTIMONIA **1** CHE E' SCESO SOTTO IL PRIMO NUMERO
- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE UN ALTRO CODICE BISOGNERA' PREMERE L'ALTRO TASTO DEL RADIOCOMANDO E NOTEREMO UN ALTRO **1** SCENDERE SOTTO AL NUMERO 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
8 SPAZI ANCORA LIBERI
pronto per il segnale

- SE SI VOLESSE MEMORIZZARE ALTRI TASTI ESEGUIRE ANCORA LA PROCEDURA INDICATA NEL PUNTO PRECEDENTE, SE NO PREMERE IL TASTO **CONFIRM**
- SCEGLIERE DI UTILIZZARE RADIOCOMANDI DI TIPO **C**
- PREMERE ORA IL TASTO CONFIRM E SUL DISPLAY COMPARIRA':

PROGRAMMAZIONE CORRETTA

IN ALCUNI CASI, SE LA PROCEDURA DI DUPLICAZIONE NON DOVESSE ANDARE A BUON FINE È OPPORTUNO TARARE PRIMA LA FREQUENZA E SUCCESSIVAMENTE COPIARE IL CODICE.





4790206 2 TASTI
4790211 4 TASTI
(DIP SWITCH)



Radiocomando **SICE** Mod. **DIP SWITCH**

Cod. SICE 4790206 (2 TASTI)

Cod. SICE 4790211 (4 TASTI)

Universale

433,92

Dip Switch


I radiocomandi 4790206 e 4790211 non sono radiocomandi universali. Questi prodotti, solitamente venduti in abbinamento alle riceventi Sice (cod Sice 4790177, 4790179, 479180), sono indirizzati principalmente sia a chi desidera sostituire la vecchia ricevente (non a norma) di un automazione, con un prodotto ottemperante la normative europee sia per unificare od ampliare impianti già esistenti.

Per maggiori informazioni fare riferimento anche alle riceventi Cod Sice 4790177, 4790179, 479180 nella sezione Ricevitori a pagina 64 del catalogo.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



La sequenza dei tasti è:

(1+2) ..1-1-2-1-1-1-2-2-2-1..(attesa)..(mem.)



Questo radiocomando è suggerito in abbinamento con i ricevitori SICE 4790177, 4790179, 4790180.

istruzioni per la duplicazione



4790207
(ROLLING CODE)



Radiocomando **SICE**
Mod. **ROLLING CODE**
Cod. SICE 4790207

Originale

433,92

Rolling Code

I radiocomandi 4790207 (Rolling code) non sono radiocomandi universali. Questi prodotti, solitamente venduti in abbinamento alle riceventi Sice (cod Sice 4790177), sono indirizzati principalmente a chi vuole sostituire la vecchia ricevente (non a norma) di un automazione con un prodotto ottemperante la normative europee o per unificare o ampliare impianti già esistenti. Per maggiori informazione fare riferimento alle riceventi Cod Sice 4790180 nella sezione Ricevitori a pagina 64 del catalogo

- 1. Premere contemporaneamente per 5 sec i due tasti del radiocomando MASTER GIA' MEMORIZZATO** e rilasciare i due tasti. A questo punto la centralina trasmetterà per 10 sec il codice verso il nuovo radiocomando.
- 2. Premere, entro i 10 secondi di trasmissione della centralina,** uno solo dei due tasti del radiocomando nuovo, in questo modo verranno automaticamente memorizzati entrambi i due tasti.
- 3. Per abilitare un altro radiocomando** sarà sufficiente premere uno dei due tasti di quest'ultimo, sempre entro i 10 sec. di trasmissione della centralina, oppure ripetere l'operazione dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



PRINZ

(Quarzato Autoapprendimento)



Radiocomando SICE
Mod. PRINZ
Cod. SICE 6900298

Universale

Quarzato

Autoapprendimento

Attenzione il radiocomando quarzato PRINZ si distingue dal radiocomando SICE Quarzato dall'etichetta sul retro e dal colore del led.(Blu nel PRINZ,verde nel Modello QUARZATO). Il radiocomando PRINZ è in grado di duplicare tutti i radiocomandi quarzati a codice fisso

- 1. Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolarmente sul lato sinistro del radiocomando SICE.** (vedere zona ricevente in figura).
- 2. Premere il tasto 1 del radiocomando PRINZ** e contemporaneamente 4 volte il tasto 2.
- 3. Continuare a tenere premuto il tasto 1** e premere contemporaneamente il tasto da clonare del radiocomando originale.
- 4. Per clonare clonare il secondo tasto** procedere come segue: Premere il tasto 1 del radiocomando PRINZ e contemporaneamente 4 volte il tasto 2. Prima di liberare il primo tasto premere e mantenere premuto il tasto 2 del radiocomando PRINZ, quindi rilasciare il primo tasto. Trasmettere il codice del radiocomando da copiare. il Led cambia lampeggio indicando l'inizio della copia. Attendere 5 o 6 lampeggi prima di rilasciare i tasti. A questo punto premendo il tasto memorizzato il led si accenderà a luce fissa. Se premendo il tasto memorizzato il led non si dovesse accendere a luce fissa ripetere l'operazione dal punto 1.
- 5. Inserire il quarzo della giusta frequenza,** regolare l'intensità del segnale con l'apposito strumento (Rilevatore d'intensità, o Sniffer) agendo sul compensatore all'interno del radiocomando.**

**In alcuni casi, se la procedura di duplicazione non dovesse andare a buon fine, è opportuno prima inserire il quarzino corretto, tarare l'antenna e poi procedere alla duplicazione del codice dal punto 1.*

***Per questa operazione è necessario servirsi di un cacciavite ceramico.*

**Posizione migliore
per la duplicazione**



istruzioni per la duplicazione



6900291

(Quarzo Autoapprendimento)



Radiocomando SICE Mod. QUARZATO

Cod. SICE 6900291

Universale

Quarzato

Autoapprendimento

Generalità:

Il trasmettitore quarzato in oggetto nasce come ricambio o aggiunta a tutti i trasmettitori in commercio, operanti sulle frequenze da 26 a 40 MHz con 4 canali/tasti, il cui codice non sia rolling-code e faccia parte delle tipologie comunemente usate in commercio.

Procedura per la copia:

1. Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolarmente sul lato sinistro del radiocomando SICE. (vedere zona ricevente in figura).

2. Premere il tasto 1 del radiocomando SICE e contemporaneamente 4 volte il tasto 2. (fig. 1)

3. Continuare a tener premuto il tasto 1 e premere contemporaneamente il tasto da clonare del radiocomando originale.

4. Per clonare i rimanenti 3 tasti procedere come segue: premere il tasto 1 del radiocomando SICE e contemporaneamente 4 volte il tasto 2. Prima di liberare il primo tasto, selezionare e premere tenendo premuto il nuovo tasto da copiare, quindi rilasciare il primo tasto.

Trasmettere il codice del radiocomando da copiare. Il led cambia lampeggio indicando l'inizio della copia. Attendere almeno 5 o 6 lampeggi prima di rilasciare i tasti. accertarsi che,premendo il tasto copiato,il tLed blu si accenda fisso .In caso contrario ripetere la procedura dal punto 1.*

5. Inserire il quarzo della giusta frequenza, regolare l'intensità del segnale con l'apposito strumento (**Rivelatore d'Intensità SICE, cod.6900273 o "Sniffer" cod. 4790783**) agendo sul compensatore all'interno del radiocomando. (fig. 3)**

* In alcuni casi,se la procedura di duplicazione non dovesse andare a buon fine, è opportuno prima inserire il quarzino corretto ,tarare l'antenna e poi procedere all duplicazione del codice dal punto 1.

** per questa operazione è necessario servirsi di un cacciavite ceramico.



fig.1



zona ricevente / antenna




fig.3



JAMBO

(Quarzato Autoapprendimento)



Radiocomando SICE Mod. QUARZATO

Cod SICE 6900288 GUSCIO ROSSO

Cod SICE 6900289 GUSCIO BIANCO

Universale

Quarzato

Autoapprendimento

Generalità:

Il trasmettitore quarzato in oggetto nasce come ricambio o aggiunta a tutti i trasmettitori in commercio, operanti sulle frequenze da 26 a 40 MHz con 4 canali/tasti, il cui codice non sia rolling-code e faccia parte delle tipologie comunemente usate in commercio.

Procedura per la copia:

1. Posizionare il radiocomando da clonare perpendicolarmente sul lato sinistro del radiocomando SICE. (vedere zona ricevente in figura).
2. Premere il tasto 1 del radiocomando SICE e contemporaneamente 4 volte il tasto 2.
3. Continuare a tener premuto il tasto 1 e premere contemporaneamente il tasto da clonare del radiocomando originale.

4. Per clonare i rimanenti 3 tasti procedere come segue: premere il tasto 1 del radiocomando SICE e contemporaneamente 4 volte il tasto 2. Prima di liberare il primo tasto, selezionare e premere tenendo premuto il nuovo tasto da copiare, quindi rilasciare il primo tasto.


Trasmettere il codice del radiocomando da copiare. Il led cambia lampeggio indicando l'inizio della copia. Attendere almeno 5 o 6 lampeggi prima di rilasciare i tasti. Accertarsi che, premendo il tasto copiato, il led blu si accenda fisso. In caso contrario ripetere la procedura dal punto 1.*

5. Inserire il quarzo della giusta frequenza, regolare l'intensità del segnale con l'apposito strumento (**Rivelatore d'Intensità SICE, cod.6900273 o "Sniffer" cod. 4790783**) agendo sul compensatore all'interno del radiocomando. **

* In alcuni casi, se la procedura di duplicazione non dovesse andare a buon fine, è opportuno prima inserire il quarzo corretto, tarare l'antenna e poi procedere alla duplicazione del codice dal punto 1.

** per questa operazione è necessario servirsi di un cacciavite ceramico.

Nb. per le operazioni di taratura fare riferimento al modello 6900291.



istruzioni per la duplicazione



Analizzatori / Programmatori



PROGRAMMATORE RMC888

Questo apparato, permette di memorizzare e duplicare, in modo semplice e rapido i codici sui radiocomandi della serie 6900274, 6900277 compresi quelli particolarmente complessi.

- ◇ Alimentazione : 12Vcc
- ◇ Display a 4 digit
- ◇ Frequenzimetro digitale
- ◇ Tastiera multifunzionale



4790730

FREQUENZIMETRO 230~500MHz con rilevatore di intensità



FREQUENZIMETRO

Con questo dispositivo, si possono leggere sul display, tutte le frequenze comprese tra 230 e 500MHz, emesse dai radiocomandi, in modo da ottenere in modo sicuro e rapido, le informazioni necessarie ad una corretta individuazione del tipo da utilizzare per la duplicazione.

La misurazione si effettua semplicemente appoggiando il campione sulla zona ricevente.

- ◇ Alimentazione : 12Vcc
- ◇ Display a 4 digit

RILEVATORE D'INTENSITÀ

Dispositivo atto a misurare l'intensità del segnale emesso dai trasmettitori dotati di cristallo al quarzo, quindi permette anche una perfetta taratura. Il punto di maggiore efficienza, si ottiene con il livello di massima luminosità del diodo LED.

Non richiede alimentazione.

- ◇ Alimentazione : autonoma
- ◇ Da usarsi solo con TX dotati di cristallo



4790761

RILEVATORE DI INTENSITÀ'



Dispositivo atto a misurare l'intensità del segnale emesso dai trasmettitori dotati di cristallo al quarzo, quindi permette anche una perfetta taratura. Il punto di maggiore efficienza, si ottiene con il livello di massima luminosità del diodo LED. Non richiede alimentazione.

- ◇ Alimentazione : autonoma
- ◇ Da usarsi solo con TX dotati di cristallo



6900273



Analizzatori / Programmatori

ANALIZZATORE ELETTRONICO



Analizzatore elettronico per determinare la possibilità di duplicare o meno un radiocomando.

Questo strumento consente di distinguere la tipologia dei radiocomandi apricancello presi in esame, individuandone sia la frequenza di funzionamento che il tipo di codice (fisso o variabile).

Attraverso queste fondamentali informazioni sarà facile individuare il radiocomando da utilizzare per effettuare la copia funzionante o fornire il ricambio originale.

Il nuovo strumento, sviluppato da Sice, permette, inoltre, attraverso la funzione check, una volta effettuata la copia, di verificare con assoluta certezza che la stessa corrisponda esattamente al radiocomando originale.

Questa funzione garantisce la sicurezza di aver dato al proprio cliente un radiocomando clonato effettivamente funzionante.

Uno Strumento con interfaccia semplificata che permette di accedere alle diverse funzioni in modo facile ed intuitivo.




4790783



Analizzatori / Programmatori

GENERATORE ELETTRONICO



Programmatore Radiocomandi Rolling Code.



4790999



Il Programmatore Remocon Generator (Hdc900) è un potente strumento che permette, oltre alla duplicazione di qualsiasi radiocomando a codice fisso, la generazione di radiocomandi compatibili con la maggior parte delle riceventi Rolling Code del mercato Europeo ed in particolare del panorama italiano.

Partendo da un radiocomando originale Rolling Code, il programmatore Remocon Generator è in grado di generare un radiocomando che si integra perfettamente con la ricevente originale.

Ad ogni radiocomando viene assegnato un numero seriale che la ricevente apprenderà e riconoscerà ogni qualvolta si premerà un tasto.

Attraverso il Generator **si potranno assegnare fino quattro diversi codici rolling in uno stesso radiocomando ovvero, si potranno unire fino a 4 diversi radiocomandi Rolling Code nello stesso radiocomando Remocon con immaginabili vantaggi.**

Vi sintetizziamo le principali funzioni del Remocon Hdc 900:

1. **FREQUENZIMETRO:** lettura frequenze da 200 a 900 Mhz
2. **DUPLICAZIONE RADIOCOMANDI A CODICE FISSO:** Questa funzione permette di duplicare qualsiasi radiocomando a codice fisso funzionante ad una frequenza che spazia da 200 a 900 mhz..Hdc 900 procederà ad un'attenta analisi e pulizia del segnale trasmesso rendendo così semplice la duplicazione anche dei radiocomandi più ostici, sia perché caratterizzati da codici lunghi e complessi sia perché molto usurati o starati.
3. **GENERAZIONE ROLLING CODE:** Questa funzione, partendo da un radiocomando originale Rolling Code in grado di generare un radiocomando che si integra perfettamente con la ricevente originale. Il radiocomando così generato garantirà le stesse caratteristiche e quindi le stesse possibilità di un ricambio originale. Si potrà scegliere un numero seriale suggerito dal programmatore o assegnarne uno opportunamente scelto.
4. **DUPLICAZIONE DA REMOCON:** Questa funzione permette di trasferire tutto il contenuto di un radiocomando a codice fisso Remocon su un altro radiocomando Remocon via porta seriale. Questa funzione è molto utile per chi deve duplicare un gran numero di radiocomandi. Attraverso il cavetto e la porta seriale si scongiureranno i possibili errori o disturbi e si velocizzerà molte le operazioni di duplica dei diversi canali.
5. **CONTROLLO CORRETTA COPIA:** Questa funzione permette di verificare la corrispondenza di due codici di radiocomandi. Quindi una volta effettuata la copia di un radiocomando a codice fisso si potrà confrontare la percentuale di corrispondenza con l'originale.

Il software del Remocon GENERATOR è completamente aggiornabile. Tali aggiornamenti periodici direttamente forniti dalla Sice rendono il prodotto completo ed indispensabile.

Il prodotto è dotato nella confezione di un alimentatore dedicato a 230 V e di un cavetto di collegamento ai radiocomandi Remocon.

Il software è facile ed intuitivo ed interamente in lingua Italiana.

Ricevitori

RICEVITORE 433,92MHz



Programmazione	AUTOAPPRENDIMENTO	Ricevitore radio Supereterodina 2/4 canali autoapprendimento codice fisso.
Canali	2 / 4	Alimentazione 12 Vcc/24 Vca.
Codifica	12 bit (53200) / CLACK	Compatibile con la maggior parte delle automazioni in commercio.
Alimentazione	12Vcc / 24Vca	Modalità di funzionamento ad impulsi, passo-passo o temporizzata.
Modalità di funzionamento	Ad impulsi / passo-passo / temporizzata	Connessione morsettiera a vite.
Connessioni	MORSETTIERA A VITE	Abbinabile ai radiocomandi:
Utilizzo	Norme UE	- 4790755 NINI (2 tasti)
	4790179 (2 canali)	- 4790743-749 MIKO (2 tasti)
	4790180 (4 canali)	- 4790716-725 Serie BIG FOOT 433

RICEVITORE 433,92MHz



Programmazione	AUTOAPPRENDIMENTO	Ricevitore radio Supereterodina 2 canali autoapprendimento Rollig-code, codice fisso Dip Switch.
Canali	2 - (memorizza 200 codici)	Può memorizzare fino a 200 codici.
Codifica	Rolling-Code / Dip Switch	Alimentazione 12 Vcc/24 Vca.
Alimentazione	12Vcc / 24Vca	Compatibile con la maggior parte delle automazioni in commercio.
Modalità di funzionamento	Ad impulsi	Modalità di funzionamento ad impulsi.
Connessioni	MORSETTIERA A VITE	Connessione morsettiera a vite.
Utilizzo	Norme UE	Abbinabile ai radiocomandi:
	4790177	- 4790207 (Rolling-code)
		- 4790206 (Codice fisso Dip-Switch 2 tasti)
		- 4790211 (Codice fisso Dip-Switch 4 tasti)

Accessori

SEGNALATORE LUMINOSO A LED DA ESTERNO



Segnalatore luminoso con scheda elettronica a luce LED intermittente.
Alimentazione 12/24 Vac/Vdc.
Orientabile fino a 90°.



6900100

FOTOCELLULA DA ESTERNO



Fotocellula da esterno anche su COLL-TE.
Fotocellula da parete sincronizzata.
Portata fino a 20 mt. in ogni condizione.
Protezione contro disturbi elettromagnetici e filtro sole.
Alimentazione 12/24 Vca/Vdc



6900105

SELETTORE CHIAVE DA ESTERNO



Selettore chiave da esterno a doppio contatto con chiavi tipo Meroni numerata.
Compatibile con la maggior parte delle automazioni in commercio.



6900110

Accessori



KIT ASSORTIMENTO QUARZI

2500000	QUARZO 26.995 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500005	QUARZO 26.720 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500010	QUARZO 27.545 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500015	QUARZO 27.745 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500020	QUARZO 29.700 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500025	QUARZO 29.800 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500030	QUARZO 29.875 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500035	QUARZO 30.075 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500040	QUARZO 30.545 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500050	QUARZO 30.875 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500060	QUARZO 30.900 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500070	QUARZO 30.925 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500080	QUARZO 33.100 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500090	QUARZO 40.665 MHZ (HC49S)	5 PZ.
2500100	QUARZO 40.685 MHZ (HC49S)	5 PZ.



4790732

QUARZI RIBASSATI TERMINALI LUNGHI



2500000	QUARZO 26.995 MHZ (HC49S)
2500005	QUARZO 26.720 MHZ (HC49S)
2500010	QUARZO 27.545 MHZ (HC49S)
2500015	QUARZO 27.745 MHZ (HC49S)
2500020	QUARZO 29.700 MHZ (HC49S)
2500025	QUARZO 29.800 MHZ (HC49S)
2500030	QUARZO 29.875 MHZ (HC49S)
2500035	QUARZO 30.075 MHZ (HC49S)
2500040	QUARZO 30.545 MHZ (HC49S)
2500050	QUARZO 30.875 MHZ (HC49S)
2500060	QUARZO 30.900 MHZ (HC49S)
2500070	QUARZO 30.925 MHZ (HC49S)
2500080	QUARZO 33.100 MHZ (HC49S)
2500090	QUARZO 40.665 MHZ (HC49S)
2500100	QUARZO 40.685 MHZ (HC49S)



Accessori

CACCIAVITE CERAMICO PRO'SKIT



Cacciavite ceramico antistatico isolato specifico per la taratura dei trimmer e dei compensatori dei radiocomandi.



3101325




BIG
footclack
apriporta
automatico

Il dispositivo radiocomandato
che automatizza tutte le serrature elettriche anche già esistenti
note: il radiocomando è duplicabile con i radiocomandi Nini, Big foot e Miko.



Radiocomando SICE
Mod. CLACK
Cod. SICE 4790850



PRATICISSIMO

Un tocco per azionare a distanza l'elettroserratura

ECONOMICO

non necessita di manutenzione

ANTI-INTRUSIONE

Il circuito è localizzato all'interno dei locali

INSTALLABILE DA CHIUNQUE

due soli collegamenti per l'installazione

COLLEGAMENTO

Il ricevitore non necessita di alcuna alimentazione esterna o separata in quanto utilizza la stessa alimentazione dell'impianto esistente. Collegare i due fili marroni ai due morsetti del pulsante di apertura della porta esistente (in parallelo ai fili già collegati al pulsante).


PROGRAMMAZIONE

Per programmare il ricevitore apriporta, procedere nel modo seguente:

- premere il tasto "T" del ricevitore per 5 secondi
- all'accensione del LED "L" rilasciare subito il tasto ed il resettaggio è avvenuto.
- premere nuovamente il tasto "T" del ricevitore per circa 1 secondo
- il led "L" comincia a lampeggiare ritmicamente
- premere il tasto del radiocomando trasmettitore finché il led "L" farà un lampeggio lungo
- attendere lo spegnimento del led per la conferma che il ricevitore è nuovamente operativo.

Attenzione: Non è necessario effettuare il resettaggio prima di una programmazione se non si vogliono cancellare i codici dei radiocomandi già funzionanti.

Nb. radiocomandi Clack supplementari : codice 4790860



istruzioni per l'installazione



MICRO RICEVITORE + radiocomando (MONOCANALE 433MH)

- Ricevitore apri cancelli
- Accensione temporizzata di luci scale
 - Controllo di centraline antifurto
- Comando a distanza di dispositivi nelle automobili
 - Controllo dispositivi nel modellismo

note: il radiocomando è duplicabile con i radiocomandi Nini, Big foot e Miko.



Ricevitore SICE Mod. MICRO Cod. SICE 4790851

Generalità :

Il ricevitore in miniatura, permette di attivare a distanza un relè, tramite 1 o più radiocomandi.
Il contatto del relè, può funzionare in **tre diverse ed importanti modalità** :

- 1) Uomo presente:** il relè è eccitato fino a quando non viene rilasciato il tasto del radiocomando
- 2) Passo-passo:** Una pressione del tasto del radiocomando eccita il relè, una seconda pressione del tasto lo diseccita.
- 3) A tempo:** Alla pressione del tasto del radiocomando, il relè si eccita e rimane in questa condizione per 3 minuti, dopodiché torna allo stato iniziale di riposo.
E' comunque possibile diseccitare il relè in qualunque momento premendo nuovamente il tasto del radiocomando.

Connessioni :

- 1) Filo nero:** non deve essere connesso poichè è l'antenna
- 2) Fili marroni:** alimentazione del ricevitore (15 Vac / Vdc)
- 4) Fili bianchi:** contatto per il carico

Programmazione :

Il tasto di programmazione dell'unità, esercita diverse funzioni a seconda di come viene premuto :

- a)** 1 pressione breve: memorizzazione radio dei codici, viene attivata una sequenza di lampeggi durante la quale è possibile memorizzare un nuovo radiocomando.
Il numero di lampeggi della sequenza indica anche la modalità in cui si trova, secondo la seguente tabella :

1 lampeggio	Ad impulsi	⊗	⊗	⊗
2 lampeggi	Passo passo	⊗ ⊗	⊗ ⊗	⊗ ⊗
3 lampeggi	A tempo (30 secondi)	⊗ ⊗ ⊗	⊗ ⊗ ⊗	⊗ ⊗ ⊗

- b)** Una ulteriore pressione breve del tasto di programmazione: consente di passare da una modalità ad un'altra in sequenza.
- c)** Una pressione lunga (almeno 4 secondi): consente di azzerare totalmente la memoria.
Il led si accende per 1 secondo ad indicare che sono stati cancellati tutti i codici inseriti.

Nb. radiocomandi Clack supplementari : codice 4790860




INDICATORE LED DI FUNZIONI

TASTO DI PROGRAMMAZIONE

Dimensioni ridottissime:
33x28 mm

istruzioni d'uso





Introduzione

I radiocomandi originali descritti sono gli RC **Rolling Code a maggior diffusione nel mercato nazionale ed estero**. Ovviamente la specializzazione in questo settore deve tenere conto di un continuo aggiornamento sia per nuovi modelli che per nuovi marchi che si affacciano sul mercato.

Sarà pertanto nostro impegno e cura tener **sempre aggiornato** il catalogo. Qualora il modello di vostro interesse non fosse contemplato nel presente catalogo non esitate a contattarci per verificare la disponibilità data la continua evoluzione dei dispositivi.

Grazie alla tecnologia **Generator** (cod Sice 4790999) sarete in grado di generare autonomamente il vostro radiocomando Rolling code compatibile con la maggior parte delle automazioni presenti sul mercato.

Potrete infatti di volta in volta, in pochi istanti, generare il radiocomando Rolling Code che vi servirà.



Prestate attenzione al loghino in corrispondenza del radiocomando originale di cui avete bisogno: i radiocomandi contrassegnati dal loghino potranno infatti essere generati usando il **Programmatore Generator**.



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



B.ro over
(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **ALLMATIC**

B.RO OVER Cod. SICE 6900952

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

La procedura di duplicazione v  effettuata in prossimit  della ricevente

- 1. Premere per circa un secondo e poi rilasciare il tasto nascosto di un trasmettitore funzionante**
- 2. premere per circa due secondi e poi rilasciare il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere.**

NOTE: Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare pi  riceventi poste nelle vicinanze.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



B.ro 2WN
(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **ALLMATIC**

B.RO 2WN Cod. SICE 6901210

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura verrà effettuata vicino alla ricevente**
- 2. Premere, servendosi di uno spillo, il tasto nascosto che si trova in basso a sinistra del radiocomando già funzionante.**
- 3. Premere il tasto del radiocomando nuovo.**

NOTE: Attenzione nell'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare più riceventi poste nelle vicinanze.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



TEC3
(433,92 ROLLING CODE)





Radiocomando **ALLMATIC**

TEC3 Cod. SICE 6900953

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

La procedura di duplicazione v  effettuata in prossimit  della ricevente

- 1. Premere per circa un secondo e poi rilasciare il tasto nascosto di un trasmettitore funzionante**
- 2. premere per circa due secondi e poi rilasciare il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere.**

NOTE: Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare pi  riceventi poste nelle vicinanze.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



TR2
TR4

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **APRIMATIC**

TR2 Cod. SICE 6900976

TR4 Cod. SICE 6900978

Originale

433,92

Rolling Code

Nota: Procedura per ricevitori tipo RBE4RC

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. La procedura di duplicazione v'è effettuata in prossimità della ricevente.

2. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando originale (2 per il TR2 e 4 per il TR4)

L'indicazione sonora sulla ricevente si attiverà indicando che è pronta ad apprendere un nuovo RC.

3. Premere contemporaneamente tutti i tasti del radiocomando nuovo (2 per il TR2 e 4 per il TR4) L'indicazione sonora sulla ricevente si interrompe per un attimo (circa 1,5sec) e poi riprende. Rilasciare i tasti.

4. Premere ora sul nuovo radiocomando un tasto qualsiasi. Il suono si deve interrompere per un attimo (circa 1,5sec) e poi riprende.

Nb. Se i tasti non vengono premuti tutti insieme, la ricevente non riconosce il nuovo radiocomando



istruzioni per la duplicazione



TG2-M TG4-M

(30,900 DIP SWITCH)



Radiocomando **APRIMATIC**

TG2-M (2 TASTI) Cod. SICE 6900979
TG2-M (4 TASTI) Cod. SICE 6900975

Originale

433,92

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



La sequenza dei tasti è:
(1+2) ..1-1-2-1-1-1-2-2-2-1..(attesa)..(mem.)



note: Duplicabile con nostro quarzato cod. 6900291, 6900298 (2 TASTI), 6900288, 6900289.

istruzioni per la duplicazione

BENINCA®



TO.GO 2 TO.GO 4

(433,92 ROLLING CODE)

Usare Radiocomandi

RMC 165 HS 433

RMC 166 HS 433



CU2RWV CU2NWV

(433,92 ROLLING CODE)

sostituibili con i nuovi radiocomandi TO.GO



T2WV T4WV

(433,92 ROLLING CODE)

sostituiti con i nuovi radiocomandi TO.GO



Radiocomandi **BENINCÀ**

Originale

433,92

Rolling Code

TO.GO 2 (2 TASTI) Cod. SICE 6900961
TO.GO 4 (4 TASTI) Cod. SICE 6900963
CU.2RWV (2 TASTI) Cod. SICE 6900964
CU.2NWV (2 TASTI) Cod. SICE 6900966
T2 (2 TASTI) Cod. SICE 6900960
T4 (4 TASTI) Cod. SICE 6900962

*Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.
Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:*

Nota: Procedura per ricevitori tipo RR.1WIV e RR.2WIV

1. La procedura verrà effettuata vicino alla ricevente
2. Premere il tasto nascosto del radiocomando originale con uno spillo o graffetta. Entro 5 secondi premere anche il tasto 1.
3. Premere, entro 5 secondi, il tasto equivalente sul radiocomando nuovo
4. La ricevente memorizza il nuovo radiocomando ed esce immediatamente dalla programmazione.
5. Per programmare il secondo tasto ripetere la procedura dall'inizio ma utilizzando il tasto 2 su entrambi i radiocomandi.

istruzioni per la duplicazione



T02

(30,875 QUARZATO DIP SWITCH)



Radiocomando **BFT**

TO2 Cod. SICE 6900940

Originale

Quarzato

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



La sequenza dei tasti è:
(1+2) ..1-1-2-1-1-1-2-2-2-1..(attesa)..(mem.)



note: Duplicabile con nostro quarzato cod. 6900291, 6900298, 6900288, 6900289.

istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



MITT02
MITT04

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **BFT**

MITTO 2 (2 TASTI) Cod. SICE 6900942
MITTO 4 (4 TASTI) Cod. SICE 6900943

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione *le seguenti istruzioni*:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente. (dai 5 agli 8 metri).**
- 2. Premere**, servendosi di uno spillo, **il tastino nascosto** che si trova nel retro del **radiocomando funzionante**.
- 3. Premere il tasto del radiocomando funzionante** che si desidera duplicare nel nuovo radiocomando (da programmare).
- 4. Entro 10 secondi premere**, servendosi di uno spillo, **il tastino nascosto** che si trova nel retro del **radiocomando nuovo** (da programmare).
- 5. Premere il tasto del radiocomando nuovo** (da programmare) per completare l'apprendimento.

NB: nelle versioni nuove del Mitto 2 e Mitto 4 non è presente il tastino nascosto. per attivare la funzione tasto nascosto premere contemporaneamente i primi 2 tasti per qualche secondo

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Atomo 2 Tasti Atomo 4 Tasti

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando CAME

ATOMO AT02 (2 TASTI) Cod. SICE 6900970
ATOMO AT04 (4 TASTI) Cod. SICE 6900972

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina ricevente (nel caso di centralina mono e bicanale).**
- 2. Premere il tasto di programmazione sulla ricevente per qualche secondo; lampeggerà un Led rosso.**
- 3. Premere il tasto del radiocomando nuovo. Alla pressione del tasto il Led sulla centralina ricevente si accenderà fisso.**
- 4. Attendere almeno 20 secondi prima di utilizzarlo.**
- 5. Ripetere i punti da 2 a 4 per codificare il secondo tasto.**

Nb. Nel caso venga utilizzata una centralina a 4 canali, allora è necessario disporre del radiocomando MASTER che può essere identificato poichè di colore rosso.



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



TOP432NA

(433,92 AUTOAPPRENDENTE)



Radiocomando **CAME**

TOP432NA Cod. SICE 6900971

Originale

433,92

Autoapprendente

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1.** Premere i due tasti assieme del radiocomando vergine fino a quando il led lampeggia più velocemente;
- 2.** Premere ora il tasto da attivare, sempre sul radiocomando nuovo (vergine) il led si accende a luce fissa.
- 3.** Entro 10 secondi appoggiare il radiocomando funzionante alla parte posteriore del nuovo radiocomando e premere per qualche secondo il tasto da duplicare.
- 4.** A memorizzazione avvenuta , il led del radiocomando nuovo lampeggerà 3 volte.

Ripetere punti 1-2-3 se si vuole memorizzare l'altro tasto.

Nota: Duplicabile con tutta la serie di radiocomandi universali 433,92 sia in autoprogrammazione che Programmabili



istruzioni per la duplicazione



TRO486400
(868,3 ROLLING CODE)



Radiocomando **CARDIN**

TRQ 486.400 (4 TASTI)

Cod. SICE 6900923

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente (dai 5 agli 8 metri).**
- 2. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante:** al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
- 3. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante:** la centralina emetterà un altro breve suono.
- 4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (vergine) che si vuole codificare:** la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
- 5. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti.** Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Tastino nascosto



istruzioni per la duplicazione



TRO 449200
449300
449400

(433,92 ROLLING CODE FM)



Radiocomando **CARDIN**

TRO 449.200 (2 TASTI) Cod. SICE 6900920
TRO 449.300 (3 TASTI) Cod. SICE 6900921
TRO 449.400 (4 TASTI) Cod. SICE 6900922

Originale

433,92

Rolling Code FM

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina ricevente (dai 5 agli 8 metri).**
- 2. Con uno spillo premere il pulsante posto nel foro sotto i tasti del radiocomando funzionante:** al breve suono emesso dalla centralina rilasciare il pulsante.
- 3. Premere istantaneamente il tasto del radiocomando funzionante:** la centralina emetterà un altro breve suono.
- 4. Premere il tasto del radiocomando nuovo (vergine) che si vuole codificare:** la centralina emetterà 2 suoni consecutivi.
- 5. Dopo aver rilasciato il tasto la centralina emetterà un suono più lungo rispetto ai precedenti.** Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Tastino nascosto



istruzioni per la duplicazione



TRS₄₃₅₂₀₀
₄₃₅₄₀₀

(433,92 ROLLING CODE AM)



Radiocomando **CARDIN**

TRS 435.200 (2 TASTI) Cod. SICE 6900924
TRS 435.400 (4 TASTI) Cod. SICE 6900926

Originale

433,92

Rolling Code AM

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. La procedura di duplicazione va effettuata agendo direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

2. Premere e mantenere premuto il tasto "MEMO" (lampeggerà un led rosso).

3. Avvicinare alla centralina il radiocomando vergine da duplicare, premere un tasto; il led lampeggerà più rapidamente rispetto a prima. Rilasciare entrambi i tasti.

4. Provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Se il cancello si attiva la duplicazione può considerarsi conclusa.

Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



TRS₄₇₆₂₀₀
476400
(433,92 DIP SWITCH)



Radiocomando **CARDIN**

TRS476200 (2 TASTI) Cod. SICE 6900928
TRS476400 (4 TASTI) Cod. SICE 6900930

Originale

433,92

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



La sequenza dei tasti è:

+ , + , - , + , + , + , 0 , 0 , - , + ..(attesa)..(mem.)

+
0
-



***Nb: Duplicabile con i nostri frequenza europea
cod. 4790724, 4790727, Big Foot, 4790755, 4790747, 4790751***

istruzioni per la duplicazione



TRO 738200
738400

(27.195/30.875)



Radiocomando **CARDIN**

TRQ738200 (2 TASTI) 27.195 Cod. SICE 6900932
TRQ738400 (4 TASTI) 27.195 Cod. SICE 6900934
TRQ738200 (2 TASTI) 30.875 Cod. SICE 6900936
TRQ738400 (4 TASTI) 30.875 Cod. SICE 6900938

Originale

Quarzato


Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette dei due dip-switch del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

2. Posizionando poi il jumper "JC" come sul radiocomando originale si determinerà la compatibilità o meno con i ricevitori della serie non "C":



**- Jumper inserito:
Compatibilità con RX
della serie NON "C".**
**- Jumper disinserito:
Compatibilità con RX
della serie "C".**



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



TR2 MIO
TR4 MIO
(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **DEA SYSTEM**

TR2 MIO Cod. SICE 6900850 (2 TASTI)

TR4 MIO Cod. SICE 6900852 (4 TASTI)

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Premere, servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nella parte bassa sinistra del radiocomando già funzionante.

2. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello appena programmato.

NB: se l'operazione di memorizzazione non va a buon fine agire direttamente sulla centralina ricevente nel seguente modo.

- Premere il tasto P1 di programmazione sulla centralina ricevente e rilasciarlo
- Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare e rilasciarlo
- Attendere 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello.



istruzioni per la duplicazione



AG4

(40,685 QUARZATO ROLLING CODE)



Radiocomando **DITEC**

AG4 Cod. SICE 6900948

Originale

Quarzato

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. la procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere, con uno spillo il pulsante nascosto posto in basso a destra del radiocomando AG4 già memorizzato per 5 sec.**
- 3. Premere il tasto del nuovo radiocomando AG4 che si vuole programmare.**
- 4. Attendere 10 sec. la fine del processo di programmazione.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



BIX LS2 è sostituito da GOL 4C



GOL 4C

(433,92 AUTOAPPRENDIMENTO)
Codice Fisso



Radiocomando **DITEC**

GOL4C Cod. SICE 6900947

Originale

433,92

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere e tenere premuti i tasti 1 e 2 del radiocomando nuovo fino a quando non si accende il led.**
- 2. Posizionare il radiocomando già memorizzato sotto la parte posteriore del radiocomando vergine (nuovo); premere il tasto del radiocomando funzionante fino a quando il led del nuovo non emette 3 lampeggi**
- 3. Ripetere la procedura per memorizzare il secondo pulsante.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Nb: Duplicabile con i nostri frequenza europea cod. 4790724, 4790727, Big Foot, 4790755 e 4790747. In alcuni casi è necessario ricorrere al ricambio originale.

istruzioni per la duplicazione



**Usare Radiocomando
RMC 166 HS 433**



GOL 4

(433,92 ROLLING CODE)

Note: BIX LP2 è sostituito da GOL 4





Radiocomando **DITEC**

GOL4 Cod. SICE 6900946

Originale


433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere, con uno spillo, il pulsante nascosto posto al centro del radiocomando Gol 4 già in uso per 5 sec.**
- 3. Avvicinare il radiocomando Gol 4 nuovo e premere il tasto CH1 posto in alto a sinistra.**
- 4. Attendere 10 sec. la fine del processo di programmazione.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



XT2 XT4

(433,92 HOPPING CODE)



note: sostituiscono anche i modelli TML2 e TML4 433,92

note: per i modelli a 868,35 utilizzare i radiocomandi XT2/4 868



Radiocomando FAAC

XT2 433 (2 TASTI) Cod. SICE 6900985

XT4 433 (4 TASTI) Cod. SICE 6901002

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere contemporaneamente i primi 2 pulsanti del radiocomando MASTER originale e tenerli premuti fino a quando il led lampeggia e rilasciare poi i 2 pulsanti.**
- 2. Mentre il led lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER al NUOVO.**
- 3. Sul radiocomando MASTER originale (mentre il led è ancora lampeggiante) premere e tenere premuto il primo tasto da copiare (il led si accende a luce fissa).**
- 4. Premere (sul radiocomando nuovo) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio.**
- 5. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.**
- 6. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

note: Premere un tasto di trasmissione qualsiasi del radiocomando del cliente e verificare che tipo di lampeggio emette il led.
Se si accende subito a luce fissa è uno SLAVE (non può essere copiato)
Se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa è MASTER (copiabile).



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 195 HS 868
RMC 196 HS 868



XT2 868
XT4 868

(868,35 HOPPING CODE)

note: sostituiscono anche i modelli DL2 e DL4 868





Radiocomando FAAC

XT2 868 (2 TASTI) Cod. SICE 6900987

XT4 868 (4 TASTI) Cod. SICE 6901003

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere contemporaneamente i primi 2 pulsanti del radiocomando MASTER originale e tenerli premuti fino a quando il led lampeggia e rilasciare poi i 2 pulsanti.**
- 2. Mentre i led lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER al NUOVO.**
- 3. Sul radiocomando MASTER originale (mentre il led è ancora lampeggiante) premere e tenere premuto il primo tasto da copiare (il led si accende a luce fissa).**
- 4. Premere (sul radiocomando nuovo) il tasto equivalente da copiare e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio.**
- 5. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.**
- 6. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

note: Premere un tasto di trasmissione qualsiasi del radiocomando del cliente e verificare che tipo di lampeggio emette il led.
Se si accende subito a luce fissa è uno SLAVE (non può essere copiato)
Se emette un breve lampeggio prima di accendersi a luce fissa è MASTER (copiabile).



istruzioni per la duplicazione



XT4 RC

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **FAAC**

XT4 433 RC (4 TASTI) Cod. SICE 6900983

Originale

433,92

Rolling Code

La procedura va effettuata vicino alla ricevente sul cancello

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere il tasto 1 e 2 del radiocomando funzionante** (tasto in alto a destra e in basso a sinistra) per 5 secondi.
- 2. Sempre sul radiocomando funzionante premere entro 10 secondi il tasto apertura cancello.**
- 3. Premere sul nuovo radiocomando il tasto che si vuole memorizzare**
- 4. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

note: Attenzione non confondere questo radiocomando con la serie FAAC XT2/XT4 SLH .Il radiocomando XT4 433 RC non é infatti compatibile con la serie XT2/XT4SLH.Per distinguerli prestate attenzione ai tasti ed in particolar modo alla circonferenza serigrafata che circonda i tasti. Sulla serie XT4 433 RC non vi è alcuna serigrafia, mentre sulla serie XT2/XT4 SLH troverete una circonferenza grigia o nera. **Inoltre il led del radiocomando XT4 Rc è rosso mentre quello della serie XT SLH è blu.**



istruzioni per la duplicazione



TM2 433 DS

(433,92 DIP SWITCH)



Radiocomando **FAAC**

TM2 433DS Cod. SICE 6901009

Originale

433,92


Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



Note: Duplicabile con 4790755, 4790724, 4790727, 4790747, BIG FOOT, 4790751

istruzioni per la duplicazione



TM2 868 DS

(868,35 DIP SWITCH)



Radiocomando **FAAC**

TM2 868DS Cod. SICE 6901012

Originale

868,35


Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

Per duplicare il codice di un radiocomando a dip-switch con un nuovo radiocomando, basta disporre le levette del nuovo radiocomando nel medesimo ordine di quello originale in modo da ottenere così lo stesso codice.

Esempio



Note: Duplicabile con 4790741, 4790757

istruzioni per la duplicazione



FAAC

TML 433 SLR

(433,92 CODICE FISSO)



Radiocomando **FAAC**

TML 433 SLR (2 TASTI) Cod. SICE 6901011

Originale

433,92

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Mettere testa a testa** il radiocomando già funzionante e quello nuovo.
- 2. Premere il tasto da duplicare del vecchio radiocomando**, tenerlo premuto, premere ora anche il tasto del nuovo radiocomando e tenerlo premuto, si noterà un breve lampeggio del radiocomando nuovo per indicare l'avvenuta duplicazione.
- 3. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



Note: Duplicabile con 4790755, 4790724, 4790727, 4790747, BIG FOOT, 4790751

istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433




Jubi small

(433,92 ROLLING CODE)

Note: *duplicatore da banco (cod. 6900992).*

Consente di effettuare la copia senza dovere effettuare l'operazione in
prossimità della ricevente





PER DUPLICARE O MODIFICARE NUOVI TRASMETTITORI, CHE DEVONO COMANDARE LA STESSA RICEVENTE, BISOGNA ESEGUIRE DUE OPERAZIONI IN SEQUENZA ED AVERE A DISPOSIZIONE UN TRASMETTITORE GIÀ CODIFICATO. TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE FATTE NELLE VICINANZE DI 10 O 20 METRI DALLA RICEVENTE ATTIVATA CON ANTENNA.

1° OPERAZIONE

Con il nuovo trasmettitore "A" (non codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti qualsiasi contemporaneamente per 10 secondi. Una volta lasciati i due pulsanti si hanno 15 secondi di tempo per fare la seconda operazione.

2° OPERAZIONE

Con il trasmettitore "B" (codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti contemporaneamente (gli equivalenti del trasmettitore "A") per un tempo di 10 secondi. Una volta lasciati liberi i pulsanti la ricevente leggerà la codifica del nuovo trasmettitore quando questo verrà usato.

QUESTA SEQUENZA DI OPERAZIONI VA FATTA PER OGNI TRASMETTITORE SINGOLO CHE SI VUOLE AGGREGARE A QUELLI GIÀ CODIFICATI.



CON DUE PULSANTI SCHIACCIATI CONTEMPORANEAMENTE NON SI AZIONA NESSUN RELE' DI COMANDO.

istruzioni per la duplicazione



Astro 40

(40.685 Mhz QUARZATO ROLLING CODE)



Radiocomando **FADINI**



ASTRO 40 Cod. SICE 6900993

Originale

Quarzato

Rolling Code

RICEVITORE
GIÀ
COLLEGATO



ANTENNA

PER DUPLICARE O MODIFICARE NUOVI TRASMETTITORI, CHE DEVONO COMANDARE LA STESSA RICEVENTE, BISOGNA ESEGUIRE DUE OPERAZIONI IN SEQUENZA ED AVERE A DISPOSIZIONE UN TRASMETTITORE GIÀ CODIFICATO. TALI OPERAZIONI DEVONO ESSERE FATTE NELLE VICINANZE DI 10 O 20 METRI DALLA RICEVENTE ATTIVATA CON ANTENNA.

1ª OPERAZIONE

Con il nuovo trasmettitore "A" (non codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti qualsiasi contemporaneamente per 10 secondi. Una volta lasciati i due pulsanti si hanno 15 secondi di tempo per fare la seconda operazione

2ª OPERAZIONE


Con il trasmettitore "B" (codificato in precedenza) si schiacciano due pulsanti contemporaneamente (gli equivalenti del trasmettitore "A") per un tempo di 10 secondi. Una volta lasciati liberi i pulsanti la ricevente leggerà la codifica del nuovo trasmettitore quando questo verrà usato.

QUESTA SEQUENZA DI OPERAZIONI VA FATTA PER OGNI TRASMETTITORE SINGOLO CHE SI VUOLE AGGREGARE A QUELLI GIÀ CODIFICATI.

CON DUE PULSANTI SCHIACCIATI CONTEMPORANEAMENTE NON SI AZIONA NESSUN RELE' DI COMANDO.



TRASMETTITORE
SENZA CODIFICA



TRASMETTITORE
CODIFICATO IN
PRECEDENZA

istruzioni per la duplicazione



**Usare Radiocomando
RMC 196 HS 868**



Birio

(868Mhz ROLLING CODE)



Radiocomando **FADINI**

BIRIO868 Cod. SICE 6900995

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. premere e mantenere premuto il primo tasto del nuovo radiocomando fino a che il led si spegne quindi rilasciare il tasto;**
- 3. premere e mantenere premuto il secondo tasto del nuovo radiocomando fino a che il led si spegne, più 2 secondi quindi rilasciare il tasto;**
- 4. premere e mantenere premuto il primo tasto del vecchio radiocomando fino a che il led si spegne quindi rilasciare il tasto;**
- 5. premere e mantenere premuto il secondo tasto del vecchio radiocomando fino a che il led si spegne;**

il radiocomando è pronto.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



**Usare Radiocomando
RMC 166 HS 433,92**



Siti 2 Tasti / 4 Tasti
(433Mhz ROLLING CODE)



Radiocomando **FADINI**

SITI 433 (2 TASTI) Cod. SICE 6900991
SITI 433 (4 TASTI) Cod. SICE 6900990

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. premere e mantenere premuto il primo tasto del nuovo radiocomando fino a che il led si spegne quindi rilasciare il tasto;**
- 3. premere e mantenere premuto il secondo tasto del nuovo radiocomando fino a che il led si spegne, più 2 secondi quindi rilasciare il tasto;**
- 4. premere e mantenere premuto il primo tasto del vecchio radiocomando fino a che il led si spegne quindi rilasciare il tasto;**
- 5. premere e mantenere premuto il secondo tasto del vecchio radiocomando fino a che il led si spegne;**

il radiocomando è pronto.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



GENIUS

433RC A252

(433,92 ROLLING CODE)

Attenzione: non compatibile con altre serie Genius Rolling code



Radiocomando **GENIUS**

433RC A252 Cod. SICE 6900884

Originale

433,92

Rolling Code

Per duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente.
2. Premere il tasto nascosto nel vano batteria del radiocomando già funzionante: la centralina emetterà un breve suono.
3. Premere il tasto del radiocomando funzionante: la centralina emetterà un altro breve suono.
4. Premere tasto del radiocomando nuovo (vergine) che si vuole codificare: la centralina emetterà due suoni consecutivi.
5. Dopo 3 secondi senza premere nessun tasto la centralina emetterà un suono lungo 5 secondi ed uscirà dalla modalità memorizzazione.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



GENIUS

AMIGOLD 2 TASTI
4 TASTI

(868,35 ROLLING CODE)



Radiocomando **GENIUS**

AMIGOLD (2 TASTI) Cod. SICE 6900883
AMIGOLD (4 TASTI) Cod. SICE 6900887

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando MASTER perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Premere contemporaneamente il pulsante in alto a destra e il pulsante in basso a sinistra del radiocomando MASTER originale e tenerli premuti fino a quando il led lampeggia e rilasciare poi i 2 pulsanti.

2. Mentre i led lampeggia, accostare frontalmente il radiocomando MASTER al NUOVO.

3. Sul radiocomando MASTER originale (mentre il led è ancora lampeggiante) premere e tenere premuto il primo tasto da copiare (il led si accende a luce fissa)

4. Premere (sul radiocomando nuovo) **il tasto equivalente da copiare** e rilasciarlo solo dopo che il led si è spento dopo aver fatto un lampeggio doppio.

5. Rilasciare il tasto del radiocomando originale.

6. Premere per 2 volte consecutive in breve successione il tasto del radiocomando appena memorizzato.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



GENIUS

BRAVO 4 TASTI

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **GENIUS**

BRAVO (4 TASTI) Cod. SICE 6900882

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

1) La duplicazione va effettuata nelle vicinanze della centralina(dai 5 agli 8 metri).

2) Premere insieme i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante per almeno 5 secondi e rilasciarli.

3) Premere il tasto del radiocomando già memorizzato e rilasciarlo.

4) Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

Attendere 10 secondi che la centralina esca dalla modalità di apprendimento e provare il nuovo radiocomando.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



AU3000E-DOMINO

(433,92 ROLLING CODE)

note: sostituire anche il modello AU1600





Radiocomando **GIBIDI**

AU3000E-DOMINO Cod. SICE 6900969

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. La procedura di duplicazione verrà effettuata vicino alla ricevente.

2. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando originale per circa 5 secondi quindi premere il tasto 1 del radiocomando nuovo per qualche secondo.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



HÖRMANN

HS4M

(868,35 CODICE FISSO)



Radiocomando **HORMANN**

HS4M Cod. SICE 6900996

Originale

868,35

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Tenere il trasmettitore che deve "insegnare" il codice (trasmettitore mittente) direttamente accanto al trasmettitore che deve "imparare" il codice (trasmettitore ricevente).**
- 2. Premere e tenere premuto il tasto scelto del trasmettitore istruttore. Il LED del trasmettitore istruttore si accende e rimarrà acceso.**
- 3. Premere subito dopo il tasto prescelto del trasmettitore allievo e tenerlo premuto: il LED del trasmettitore allievo lampeggia lentamente per 4 secondi, poi comincia a lampeggiare più velocemente ad operazione di apprendimento avvenuta con esito positivo.**
- 4. Rilasciare i tasti del trasmettitore istruttore e del trasmettitore allievo.**

Nb. Duplicabile con Big Foot 868 cod. 4790741, 4790757

In assenza di un accesso separato al garage, ogni modifica o estensione delle programmazioni va eseguita all'interno del garage. Accertarsi che al momento della programmazione o dell'estensione del comando a distanza non si trovino né persone né oggetti nella zona di manovra del portone.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



HÖRMANN

HS4M - 40685

(40.685 QUARZATO CODICE FISSO)



Radiocomando **HORMANN**

HSM4 - 40685 Cod. SICE 6900997

Originale

Quarzato

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Tenere il trasmettitore che deve "insegnare" il codice (trasmettitore mittente) direttamente di fronte al trasmettitore che deve "imparare" il codice (trasmettitore ricevente).**
- 2. Premere e tenere premuto il tasto scelto del trasmettitore istruttore. Il LED del trasmettitore istruttore si accende e rimarrà acceso.**
- 3. Premere subito dopo il tasto prescelto del trasmettitore allievo e tenerlo premuto: il LED del trasmettitore allievo lampeggia lentamente per 4 secondi, poi comincia a lampeggiare più velocemente ad operazione di apprendimento avvenuta con esito positivo.**
- 4. Rilasciare i tasti del trasmettitore istruttore e del trasmettitore allievo.**

Nb. Duplicabile con cod. 6900291, 6900298, 6900288

In assenza di un accesso separato al garage, ogni modifica o estensione delle programmazioni va eseguita all'interno del garage. Accertarsi che al momento della programmazione o dell'estensione del comando a distanza non si trovino né persone né oggetti nella zona di manovra del portone.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



900TXB-42R

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **KEY AUTOMATION**

900TXB-42R Cod. SICE 6900292

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Per abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente.**
- 2. Premere il pulsante P (sulla ricevente), il led 1 emetterà una serie di lampeggi lenti per circa 10 secondi.**
- 3. Entro questo tempo premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.**
- 4. Se la memorizzazione è andata a buon fine il LED 1 e il LED 2 si accenderanno a luce fissa per circa 2 secondi.**
- 4. Entro 6 secondi è possibile inserire un altro radiocomando, dopo questo tempo la centralina esce dalla modalità apprendimento.**



istruzioni per la duplicazione



STYLO 4

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **KING GATES**

STYLO 4 Cod. SICE 6901200

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione via radio è necessario disporre un radiocomando perfettamente funzionante.

1. La duplicazione va effettuata a circa 3 metri dal cancello.

2. Premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 del radiocomando già funzionante.

Attendere che il led del trasmettitore si spenga e si accenda nuovamente.

Premere di nuovo i pulsanti 1 e 2 finchè il led lampeggia: al termine del lampeggio la ricevente entra in fase di programmazione.

3. Premere il pulsamento del radiocomando nuovo da memorizzare.

Attendere 10 secondi che la ricevente sul cancello esca dalla modalita' programmazione e provare il nuovo radiocomando.

Procedura alternativa

Procedura direttamente sulla ricevente (senza vecchio radiocomando)

1. Premere il tasto sulla centralina ricevente, si accendera' un led rosso.

2. Premere il tasto del nuovo radiocomando per 3 secondi.

Attendere 10 secondi e provare il radiocomando nuovo.



istruzioni per la duplicazione



Spyco

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **LABEL**

SPYCO Cod. SICE 6900998

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Togliere lo sportellino anteriore del trasmettitore già memorizzato, facendo leva nella feritoia in basso.**
- 3. Premere e tenere premuto il pulsante di programmazione remota.**
- 4. Premere per un secondo il tasto del trasmettitore SPYCO già memorizzato (il radiocomando che si aggiungerà funzionerà nello stesso modo di questo pulsante).**
- 5. Rilasciare entrambi i pulsanti del trasmettitore SPYCO già memorizzato.**
- 6. Entro 8 secondi premere il tasto di uso normale del nuovo trasmettitore SPYCO. Il radiocomando è pronto.**
- 7. Per aggiungere un altro trasmettitore ripetere le fasi dal punto 1 al 6.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Marantec 

DIGITAL 2 DIGITAL 4

(868,35 CODICE FISSO)



Radiocomando **MARANTEC**

DIGITAL2 Cod. SICE 6900915

DIGITAL4 Cod. SICE 6900917

Originale

868,35

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Collegare i due telecomandi tramite la spina di memorizzazione (1) compresa nella dotazione.**
- 2. Azionare il telecomando già esistente e tenere premuto il tasto. Il LED del telecomando si accende.**
- 3. Azionare il tasto desiderato del telecomando nuovo tenendo premuto il tasto del telecomando già esistente. Dopo 1-2 secondi il LED del telecomando nuovo si accende in modo costante. La programmazione è finita. Il telecomando nuovo ha memorizzato la codifica del telecomando preesistente.**
- 4. Togliere la spina di memorizzazione (1).**



Nb. Duplicabili con il BIG FOOT 868 cod. 4790741

istruzioni per la duplicazione



mhouse
y

TX3

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **MHOUSE**

TX3 Cod. SICE 6900907

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere per 5 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.**
- 3. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.**
- 4. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.**

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.


Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



Smilo

(433,92 ROLLING CODE)

Attenzione: non compatibile con altre serie NICE ROLLING CODE



Radiocomando NICE

SMILO (2 TASTI) Cod. SICE 6900903
SMILO (4 TASTI) Cod. SICE 6900901

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:


- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere per 5 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.**
- 3. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.**
- 4. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.**

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Bio

(30,875/40,685 QUARZATO AUTOAPPRENDIMENTO)



Radiocomando NICE

BIO BT2K 30,875 (2 TASTI) Cod. SICE 6900904

BIO BT2K 40,685 (2 TASTI) Cod. SICE 6900906

BIO BT4K 30,875 (4 TASTI) Cod. SICE 6900905

Originale

Quarzato

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante ed essere nelle vicinanze della ricevente.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Premere e tenere premuto per circa 8-10 secondi uno dei due tasti nel nuovo radiocomando.**
- 2. Premere per 3 volte (lentamente ma con decisione) uno dei qualsiasi dei tasti del vecchio radiocomando.**
- 3. Premere una volta un tasto del nuovo radiocomando (uno qualsiasi) .**
- 4. Ripetere la procedura per il secondo tasto.**




Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Nb. Duplicabile con 6900291, 6900288 e 6900289, 6900298

istruzioni per la duplicazione



**Usare Radiocomandi
RMC 166 HS 433**



Flor-s

(433,92 ROLLING CODE)

note: compatibile con i radiocomandi Nice ONE e VERY-VR





Radiocomando **NICE**

FLOR-S (2 TASTI) Cod. SICE 6900908
FLOR-S (4 TASTI) Cod. SICE 6900909

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere per 5 secondi circa il tasto che si vuole codificare del radiocomando nuovo.**
- 3. Premere per 3 volte consecutive il tasto del radiocomando funzionante.**
- 4. Premere nuovamente il tasto del radiocomando nuovo.**

Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1.


Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



**Usare Radiocomandi
RMC 166 HS 433**



One
(433, 93 ROLLING CODE)



Radiocomando NICE

ONE (2 TASTI) Cod. SICE 6900911

ONE (4 TASTI) Cod. SICE 6900912

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Radiocomando nuovo e vecchio devono essere vicini uno di fronte all'altro.**
- 2. Mantenere premuto il tasto del nuovo radiocomando fino a quando non si accende il led rosso del vecchio radiocomando, quindi rilasciare il tasto.**
- 3. Premere il tasto del vecchio radiocomando mentre sta lampeggiando, si accenderà il led del nuovo radiocomando ad avvenuta duplicazione.**

Nel caso la procedura sopra scritta non dovesse andare a buon fine procedere con la seguente:

- 1. Sul nuovo radiocomando mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto e poi rilasciarlo.**
- 2. Sul vecchio radiocomando mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto e poi rilasciarlo.**
- 3. Sul nuovo radiocomando mantenere premuto per almeno 3 secondi il tasto e poi rilasciarlo.**
- 4. Sul vecchio radiocomando mantenere premuto per almeno 3 secondi il testo e poi rilasciarlo.**

Nota: nel caso di sostituzione dei radiocomandi FLOR-S e VeryVR utilizzare le loro istruzioni



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



T.COM R4-2
(433,93 ROLLING CODE)

FUORI PRODUZIONE



Radiocomando **O&O**

T.COM R4-2 FUORI PRODUZIONE
RICHIEDERE IL COMPATIBILE

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione verrà effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere il tasto nascosto del radiocomando funzionante, la ricevente emetterà un segnale acustico lungo ad indicare l'inizio della programmazione**
- 3. premere il tasto che si vuole attivare del radiocomando nuovo, a conferma dell'avvenuta attivazione la ricevente emetterà un breve segnale acustico.**
- 4. Attendere 10" e la ricevente emetterà un doppio segnale acustico ad indicare l'uscita dalla fase di programmazione**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 195 HS 868
RMC 196 HS 868



T.COM R8-2
(868,35 ROLLING CODE)



Radiocomando **O&O**

T.COM R8-2 Cod. SICE 6900897

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione verrà effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere il tasto nascosto del radiocomando funzionante, la ricevente emetterà un segnale acustico lungo ad indicare l'inizio della programmazione**
- 3. premere il tasto che si vuole attivare del radiocomando nuovo, a conferma dell'avvenuta attivazione la ricevente emetterà un breve segnale acustico.**
- 4. Attendere 10" e la ricevente emetterà un doppio segnale acustico ad indicare l'uscita dalla fase di programmazione**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



TC4 E

(433,92 ROLLING CODE)

note: compatibile con il radiocomando PRASTEL BFOR





Radiocomando **PRATEL**

TC4E Cod. SICE 6900977

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Per la duplicazione e' necessario un radiocomando perfettamente funzionante. Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le istruzioni riportate in seguito:

- 1. La procedura di duplicazione v'è effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere contemporaneamente i tasti 1 e 2 del radiocomando già funzionante e rilasciarli, il Led si accende e dopo 2 secondi si spegne.**
- 3. Quando il Led si riaccende, premere ancora contemporaneamente i tasti 1 e 2 e tenerli premuti fino a quando il Led inizia a lampeggiare.**
- 4. Al termine del lampeggio il radiocomando effettua una trasmissione, attivando l'apprendimento della ricevente.**
- 5. La ricevente rimane in apprendimento per 10 secondi entro i quali bisogna premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.**
- 6. Il ricevitore ad ogni inserimento di radiocomando ripristina il tempo di apprendimento per altri 10 secondi, per memorizzare eventuali altri radiocomandi.**
La centralina esce dalla modalità di apprendimento se non si inseriscono altri radiocomandi nel tempo di 10 secondi.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



MPSTP2E

(433,92 ROLLING CODE)

note: compatibile con il radiocomando PRASTEL BFOR





Radiocomando **PRASTEL**

MPSTP2E

Cod. SICE 6900980

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione verrà effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere (con uno spillo o graffetta) il tasto nascosto sul retro del radiocomando originale (si attiva la ricevente in programmazione)**
- 3. Premere uno dei tasti del radiocomando nuovo per abilitarlo**
- 4. Aspettare una decina di secondi che la ricevente esca dalla fase di programmazione e provare il radiocomando nuovo.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



LITHIO

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **RIB**

LITHIO Cod. SICE 6900999

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla ricevente

- 1. Premere il tastino S1 situato sul bordo della ricevente, il led rosso si attiva lampeggiando per circa 10 secondi.**
- 2. Durante questo intervallo di tempo è sufficiente premere uno dei tasti sul trasmettitore Lithio per memorizzarne il codice.**

Nota: Il ricevitore oltre al codice apprende anche il canale che si vuole utilizzare, fare quindi attenzione al pulsante del radiocomando che utilizzate durante la fase di memorizzazione perché sarà quello che in seguito attiverà il sistema

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



RIB

MOON

(433,92 DIP SWITCH)



Radiocomando **RIB**

MOON 433.92 DIP-SWITCH Cod. SICE 6900888

Originale

433,92

Codice Fisso

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.


Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

1. Per la duplicazione, è necessario disporre almeno di un radiocomando da cui copiare la posizione dei dip-switch.

3. Aprire il vano batteria posto nella parte inferiore frontale per accedere ai dip-switch.

2. Disporre le 10 levette nella medesima posizione del radiocomando originale.

Esempio



La sequenza dei tasti è:
(1+2) ..1-1-2-1-1-1-2-2-2-1..(attesa)..(mem.)



istruzioni per la duplicazione



HEAD 2

HEAD 4

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando SEA

HEAD 433 Cod. SICE 69001206 (2 TASTI)

HEAD 433 Cod. SICE 69001207 (4 TASTI)

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:


La procedura di duplicazione v  effettuata direttamente sulla ricevente

1. Aprire il radiocomando gi  memorizzato   premere il tasto 5 (come in figura) e rilasciare.

2. Entro 18 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

se i due tasti del radiocomando gi  funzionante sono memorizzati in centralina nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



HEAD 2

HEAD 4

(868,35 ROLLING CODE)



Radiocomando SEA

HEAD 868 Cod. SICE 69001208 (2 TASTI)

HEAD 868 Cod. SICE 69001209 (4 TASTI)

Originale

868,35

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.


Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

La procedura di duplicazione v  effettuata direttamente sulla ricevente

1. Aprire il radiocomando gi  memorizzato   premere il tasto 5 (come in figura) e rilasciare.

2. Entro 18 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole memorizzare.

se i due tasti del radiocomando gi  funzionante sono memorizzati in centralina nel nuovo radiocomando verranno memorizzati entrambi i tasti.



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



Usare Radiocomandi
RMC 165 HS 433
RMC 166 HS 433



BE HAPPY

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **SEAV**

BE HAPPY RS2 (2 TASTI) Cod. SICE 6900918

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura va effettuata in prossimità alla ricevente sul cancello

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Aprite la ricevente** (posta sul cancello)
- 2. premete il tasto di programmazione** (denominato prog. o memo), si accenderà un led.
- 3. Premere il tasto del nuovo radiocomando.**
- 4. Ripetere la procedura per tutti i tasti.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



OG 28

(433,93 CODICE FISSO)



Radiocomando **SERAI**

OG28 Cod. SICE 6900885

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. La procedura di duplicazione verrà effettuata direttamente sulla centralina Ricevente.**
- 2. Premere brevemente (0,5 sec.) il tasto della ricevente relativo al canale che si vuole memorizzare.**
- 3. Il led della ricevente emetterà 4 lampeggi indicando che è pronta a ricevere il nuovo codice.**
- 4. Premere e tenere premuto il tasto del nuovo radiocomando che si vuole apprendere fino a quando il led della ricevente non emetterà 5 lampeggi.**
- 5. Ripremere brevemente (0,5 sec.) il tasto della ricevente per uscire dalla procedura di programmazione.**

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

Nota: duplicabile con i radiocomandi SICE NINI, BIG FOOT E MIKO, SIRIO FIX



istruzioni per la duplicazione



SILVELOX

Mhz 07 RC

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **SILVELOX**

MHZ 07 RC (A) Cod. SICE 6901105 (4 TASTI)

N.B. Attenzione questo radiocomando può essere confuso con altri della stessa marca, si riconosce dal colore della vite chiara sul retro.

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 del radiocomando già funzionante.**
- 3. Entro 5 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



SILVELOX

Mhz 2007

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **SILVELOX**

MHZ 2007 Cod. SICE 6901110 (2 TASTI)

MHZ 2007 Cod. SICE 6901115 (4 TASTI)

N.B. Esiste un radiocomando praticamente identico a questo modello, che si differenzia dal colore della vite posta sul retro (di colore nero per il modello Mhz 2007).

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 del radiocomando già funzionante.**
- 3. Entro 5 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



SILVELOX

QUARZ SAW

(433,92 QUARZATO)



Radiocomando **SILVELOX**

QUARZ SAW Cod. SICE 6901100 (2 TASTI)

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

- 1. La procedura va effettuata vicino alla ricevente.**
- 2. Premere contemporaneamente il tasto 1 e 2 del radiocomando già funzionante.**
- 3. Entro 5 secondi premere il tasto del nuovo radiocomando da memorizzare.**



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



Antriebe & Funk 2 Tasti / 4 Tasti

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **SOMMER**

ANTRIEBE & FUNK (2 TASTI) Cod. SICE 6900890
ANTRIEBE & FUNK (4 TASTI) Cod. SICE 6900891

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione *leggere con attenzione le seguenti istruzioni*

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla ricevente

1. Premere il tastino di apprendimento della ricevente:

- 1 volta per selezionare il canale 1 della ricevente
- 2 volte per selezionare il canale 2 della ricevente
- 3 volte per selezionare il canale 3 della ricevente
- 4 volte per selezionare il canale 4 della ricevente

2. Si accenderà, sulla ricevente, il led relativo al canale da copiare.

3. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole abbinare al canale selezionato.

4. Il led della ricevente si spegne ad indicare l'avvenuta abilitazione del codice del radiocomando.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



4026 TX03-868

(868,35 ROLLING CODE)



Radiocomando **SOMMER**

4026 TX03-868-2 Cod. SICE 6900892 (2 TASTI)
4026 TX03-868-4 Cod. SICE 6900894 (4 TASTI)

Originale

868,35

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione *leggere con attenzione le seguenti istruzioni*

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla ricevente

1. Premere il tastino di apprendimento della ricevente:

- 1 volta per selezionare il canale 1 della ricevente
- 2 volte per selezionare il canale 2 della ricevente
- 3 volte per selezionare il canale 3 della ricevente
- 4 volte per selezionare il canale 4 della ricevente

2. Si accenderà, sulla ricevente, il led relativo al canale da copiare.

3. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole abbinare al canale selezionato.

4. Il led della ricevente si spegne ad indicare l'avvenuta abilitazione del codice del radiocomando.



Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.

istruzioni per la duplicazione



4022 TX02-434-2

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **SOMMER**

4022 TX02-434-2 Cod. SICE 6900893

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione *leggere con attenzione le seguenti istruzioni*

La procedura di duplicazione v  effettuata direttamente sulla ricevente

1. Premere il tastino di apprendimento della ricevente:

- 1 volta per selezionare il canale 1 della ricevente
- 2 volte per selezionare il canale 2 della ricevente
- 3 volte per selezionare il canale 3 della ricevente
- 4 volte per selezionare il canale 4 della ricevente

2. Si accender , sulla ricevente, il led relativo al canale da copiare.

3. Premere il tasto del nuovo radiocomando che si vuole abbinare al canale selezionato.

4. Il led della ricevente si spegne ad indicare l'avvenuta abilitazione del codice del radiocomando.

Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.



istruzioni per la duplicazione



VENUS AV223

(433,92 ROLLING CODE)



Radiocomando **STAGNOLI**

VENUS AV223 Cod. SICE 6901505
VENUS AV221 Cod. SICE 6901300

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione *leggere con attenzione le seguenti istruzioni*

1. Per memorizzare un nuovo radiocomando è necessario accedere alla ricevente sull'automazione. Sulla ricevente troverete un tastino denominato (PG)
2. Per memorizzare il nuovo radiocomando premere 2 volte il pulsante di programmazione (PG) prolungando l'ultima pressione.
3. Il Led 1 che si trova sopra il tasto PG emetterà 2 lampeggi.
4. Premere il pulsante del nuovo radiocomando da memorizzare.
5. Quando il nuovo trasmettitore viene memorizzato il LED 1 si accende a luce fissa per qualche istante.
Per memorizzare altri radiocomandi ripetere l'operazione dal punto 1.

Attenzione il radiocomando Stagnoli Venus AV223 non è compatibile con il vecchio modello Stagnoli Venus AV 221. Per distinguere i due radiocomandi fare attenzione alla rifinitura in gomma non presente nel nuovo radiocomando Venus AV223.



istruzioni per la duplicazione



CAU
>MOVING LIFE

250 SLIM-R
(433,93 ROLLING CODE)



Radiocomando **TAU**

250 SLIM-R Cod. SICE 6900880

Originale

433,92

Rolling Code

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

La procedura di duplicazione va effettuata in prossimità della ricevente

- 1. Premere il tasto "T1" sulla ricevente una volta se si vuole memorizzare il radiocomando sul primo canale, si accenderanno i led L1 (rosso) e L5 (verde).**
- 2. Avvicinare il radiocomando nuovo alla ricevente e premere e tenere premuto il tasto che si vuole memorizzare fino allo spegnimento dei led della ricevente.**
- 3. Per la memorizzazione del secondo canale della ricevente premere 2 volte il tasto "T1" , all'accensione dei led proseguire come per il primo canale ma utilizzando il secondo tasto del radiocomando.**

NOTE: Evitare l'apprendimento remoto se con lo stesso radiocomando si devono azionare più riceventi poste nelle vicinanze.



istruzioni per la duplicazione



NOIRE2

(433,92 ROLLING CODE)



FM402

(433,92 ROLLING CODE - FM)



Radiocomando **TELCOMA**

NOIRE 2 Cod. SICE 6900950
FM402 Cod. SICE 6900949

Originale

433,92

Rolling Code

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Per poter abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente** per potere accedere ai pulsanti di programmazione.
- 2. Premere per un attimo il tasto P1** (sulla ricevente) il led L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
- 3. Entro questo periodo trasmettere con il radiocomando nuovo il tasto che si vuole programmare**
- 4. L'accensione fissa di L1 (sulla ricevente) per circa tre secondi** indica che il codice è stato appreso con successo.
- 5. Il led L1 riprende a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando**, se entro 5 lampeggi non ne riceve nessuno il ricevitore esce automaticamente dalla procedura di programmazione.
- 6. Seguire la stessa procedura per l'altro tasto** (P2 sulla ricevente)

*NOTE: 1) Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato
2) Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.*



istruzioni per la duplicazione



TANGO2

(433,92 CODICE FISSO)



Radiocomando **TELCOMA**

TANGO 2 SLIM (2 TASTI) Cod. SICE 6900951

Originale

433,92

Codice fisso

Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni:

- 1. Per poter abilitare il nuovo radiocomando bisogna intervenire sulla centralina ricevente** per potere accedere ai pulsanti di programmazione.
- 2. Premere per un attimo il tasto P1** (sulla ricevente) il led L1 emetterà una serie di 5 lampeggi.
- 3. Entro questo periodo trasmettere con il radiocomando nuovo il tasto che si vuole programmare**
- 4. L'accensione fissa di L1 (sulla ricevente) per circa tre secondi** indica che il codice è stato appreso con successo.
- 5. Il led L1 riprende a lampeggiare aspettando un nuovo radiocomando**, se entro 5 lampeggi non ne riceve nessuno il ricevitore esce automaticamente dalla procedura di programmazione.
- 6. Seguire la stessa procedura per l'altro tasto** (P2 sulla ricevente)

*NOTE: 1) Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato
2) Il lampeggio alternato di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che la memoria è piena.*

Nota: duplicabile con i radiocomandi SICE NINI,BIG FOOT E MIKO,SIRIO FIX



istruzioni per la duplicazione



Note



Note



Ogni logo e marchio riportati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi Produttori.